

クッキングガイド

〈取扱説明書・料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ家庭用

型式 MRO-GS8



はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「0」を 表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約 するため、「0」表示の状態で放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに 差し込んだだけでは

電源は入りません。 (待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」に なり、表示部に「0」を表示します。 「電源の入れかた」 → P.4

オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量を計ってオートメニューで 調理するトリプル重量センサー(GPS*)が 内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 36種類のオートメニューを用意してい ます。メニューを

選んでスタートする だけで上手に仕上が ります。



※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略

ときどき「0点調節」が必要です。

→ P.5

わがや流あたため

- ●わがや流あたためは、ご使用になる容器 を、あらかじめ計量、登録しておけば、 いつでも自分のお好みの仕上がりに あたためる機能です。 → P.35~37
- ●登録せずに、その時々に使用する容器の 重さを計り、最適にあたためることも できます。 → P.37

もくじ

まず唯認	
はじめに ・・・・・・	2
初めて使うときの確認と準備 ・・・・・・・	4~5
据え付けの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
電源の入れかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
空焼き(脱臭)のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
O点調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
各部のなまえ・操作パネル・付属品 ・・・	6~7
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8~12
加熱のしくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
付属品の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14~17
オート調理で使う付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14~15
• 手動調理で使う付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
• テーブルプレートのセットのしかた・・・	16
• 給水タンクの使いかた	
(スチーム機能を使うときセットします。)・・・・・・・	17
使える容器・使えない容器 ・・・・・・・・・・	18~19

|使いかたとコツ

明理の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20~21
生手な使いかた・調理のコツ ・・・・・・・	22~23
・食品の分量と容器の大きさ・重さ・・・・・	22
食品を置く位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
• 2個以上の食品の同時あたため・・・・・・・	22
オート調理の仕上がり調節・・・・・・・・・	23
・調理中の仕上がり状態確認・・・・・・・・・	23
• オート調理後の追加加熱・・・・・・・・・	23
・調理後の食品(容器)や付属品の取り出し・・・・	23
・終了音(メロディー)の切り替え ・・・・・・	23

ちたためる

	<u> め</u> ににめる
	• ごはんやお総菜をあたためる・・・・・・ 24~25 1 あたため
t	・異なる2品(冷蔵や常温)を同時にあたためる
、 割	
Ē	異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる
	[10 /7 /宋 (左) 乙 /7 戡 (石)]

	・解凍あたため、飲み物、葉・果菜、根菜
	28~30
	5解凍あたため 6牛乳 7酒かん
	8葉・果菜 9根菜
	・スチームでお総菜をあたためる・・・・ 31
	14スチームあたため 15天ぷらあたため
	・予熱なしメニューで調理する・・・・・ 32~33
	[11グラタン] [13焼きそば] [16解凍]
	17茶わん蒸し 18柔らかプリン
_	19スポンジケーキ 20簡単パン
才	22自家製食品 23たいの塩釜焼き
-	24蒸し焼きいも 25豚肉の蒸し物
調	[26鶏のハーブ焼き] [27くし焼き]
理	28スペアリブ 29鶏のから揚げ
	30えびフライ 31ヒレカツ 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32
	32オーブン天ぷら][33焼き野菜] 34焼き魚
	・予熱ありメニューで調理する・・・・ 34
	12ピザ 21フランスパン
	・わがや流あたため
	2ごはん 3冷凍ごはん 4汁物
	・登録した容器を使って食品をあたためる・・ 36
	・容器の重さを登録しないであたためる・・ 37
	1 2 2 1 -++
	レンジー加熱
	・食品を一定の出力(W)で加熱する・・ 38~39・加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)
	・加熱速中で山力(W)を自動的に下げる(サレー加熱)
	グリル加熱
	・魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する・・41
_	オーブン加熱
手動	・予熱ありの使いかた・・・・・・・・・ 42~43
期調	· 予熱なしの使いかた······ 44
理	スチームとの組み合わせ
	・スチームとレンジ・グリル・オーブンの組み合わせ
	45
	発酵
	· スチームレンジ発酵 · · · · · · · 46
	・スチームオーブン発酵・・・・・・・・ 47
	手動調理をするときの加熱時間

48~49

お手入れ

・本体・付属品のお手入れ ・・・・・・・・	50
・水抜きのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
35清掃	
・臭いが気になるとき(脱臭) ・・・・・・・	51
36脱臭	
・加熱室の清掃のしかた ・・・・・・・・・・	51
35清掃	

こんなときは

•	うま	く仕.	上がら	ない	とき
---	----	-----	-----	----	----

・ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
· 解凍 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52
・お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
・牛乳のあたため ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
· 野菜 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	54
・スポンジケーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
・シュークリーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
・クッキー、バターロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
・お困りのときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・	55~56
・お知らせ表示が出たとき ・・・・・・・・・・	57


料理集 58~90

・保証とアフターサービス・・・・・	91
・「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・	91
仕様 ····································	裏表紙

初めて使うときの確認と準備

据え付けの確認 →P.9、12

- ●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。 ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。
- ●本体の背面は、壁や家具などぴったり つけてても大丈夫ですが次のことを 確認してください。
 - ・壁や収納棚が熱に弱い物ではありませ 5cm以上
 - ・壁の材質によっては本体の接触跡が つく場合がありますので、少し隙間を あけてください。背面の壁がガラスの 場合、20cm以上間があいていますか。 ※近いと温度差で割れるおそれがあり ます。



※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。十分な放熱スペースが ないと、壁面が変色したり、本体が故障する原因になります。

- ●熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください。
- ●底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。(→P.9、12)
- ●5面(上面・左側面・右側面・後面・底面)を囲む設置はしない。

電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。(表示部に「!]」を表示)


●使用していないときの消費電力を節約するため 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。



●一度ドアを開けると電源が入り、表示部に「?」」を表示 します。



●電源を「入」の状態で放置すると、約10分 後には、自動的に電源が切れます。 (待機時消費電力オフ機能)



空焼き(脱臭)のしかた

36脱臭

テーブルプレート、黒皿、焼網

めて使うときの確認と準備

▶加熱室壁面には錆を防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空焼き(脱臭)」 を次の手順で行い、油を焼き切ってください。



加熱室を空の状態にして、 ドアを閉める

36脱臭を選択する

を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

メニュー番号

を入れない。

給水タンク[空]

梱包材もすべて取る。

加熱方法:空焼き(脱臭)はオーブン加熱で行います。





(やけど・けが・火災の原因になります)

- (やけど・けが・火災の原因になります) ●空焼き(脱臭)の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室 接触禁止 とその周辺)に触れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。
 - ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を 開けるか、換気扇を使って換気を行う。
 - 煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。

0点調節のしかた(加熱室が冷めてから)

オート調理は、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。 仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵してい ます。初めてお使いになるときには、この重量センサーの「0点調節」を次の手順で行ってください。

加熱室底面にテーブルプレート をセットして、ドアを閉める テーブルプレートのセットのしかたは → P.16

テーブルプレート 給水タンク[空] 計量中の表示


表示部に「0」を表示させた状態で、ドア を閉めてを別がを3秒以上押す ピッとブザーが鳴り、庫内灯が点灯し、


数秒後に、0点調節が完了します。 庫内灯が消灯したら終了です。




よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度「0点調節」をしてください。

各部のなまえ・操作パネル・付属品





操作パネルのはたらき



安全上のご注意

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を図記号で区分して説明し ています。



「死亡または重傷を負うおそれが 危険 特に高い」内容です。



安全上のご注意

「死亡または重傷を負うおそれが **二 一** ある」内容です。



注意 「傷害を負うおそれや、物的損害 発生のおそれがある」内容です。 「傷害を負うおそれや、物的損害の



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」 内容です。

製品内部には高圧部があります

小危険



改造はしない 修理技術者(サービスマン)以外の人は 修理・分解をしない

火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください。



吸気口・排気口・給水タンク収納部など、 製品の穴やすき間に指や物を差し込ま ない(特に子供のいたずらなどに注意する)

火災・感電・けがの原因になります

異物が本体に入った場 合は、電源プラグを抜 いて、お買い上げの販 売店にご相談ください。



電源プラグ・電源コード・コンセントは




ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります


ぬれ手禁止



傷付いたもの、ゆるんだコン セントを使用しない

感電・発火・火災の原因になります





ほかの器具との併用は、コンセン ト部が異常発熱して、発火の原因 になります。



(タコ足配線は禁止)



電源プラグ、電源コードを傷付けない

感電・発火・火災の原因になります

傷付けのおそれのある取り扱い例

- ●加工する
- ●束ねる
- ●無理に曲げる
 - ●重い物をのせる
- ●引っ張る
- ●挟み込む
- ●ねじる



電源プラグのほこりは確実に拭き取る(特 に刃や刃の取り付け面)

ほこりに湿気がたまり、絶縁が弱まり、火災 の原因になります



長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になり



電源コードは排気口などの高温部に近 排気口 づけない

電源コードを傷める 原因になります




電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張って抜かない


断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください。

据え付けは

次のような場所では使用しない

●幼児の手の届く場所





●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



左側面

オーブンやグリル 加熱時などの高温 で、引火の原因に なります

本体の上に物を置かない

オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります




製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する 梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります

小注意



5面(上面・左側面・右側面・後面・底面)を囲む設置はしない





水平で丈夫な場所に据え付ける

不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になります





本体と壁などの間は、下表の距離以上にあける

距離をあけないと、壁や置いたものが過熱して、変色・変形・発火 する原因になります

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に 適合しています。

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
隔離距離(cm)	10	0	5	5	開放	0





上面

後面

右側面

周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所・コンセントが排気口近傍に無い場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、 壁面側にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。


アース線は



アースを確実に取り付ける

感電や漏電の原因になります _{アース線を接続せよ}コンセントにアース端子がある 場合アース線先端の被覆を取り、 芯線をアース端子に確実に取り

先の被覆 芯線



- ●アース端子がない場合は、アース設置工事する 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事 が法律で義務付けられています。お買い上げの販売店 にご相談ください(本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、 感電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者によ るD種接地工事が法律で義務付けられています → P.12

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)。

TI



子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

やけど・感電・けがの原因になります



調理の目的以外には使用しない

やけど・けが・火災の原因になります



安全上のご注意

食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する 発火・火災の原因になります



ドアに物を挟んだまま調理しない

電波もれや熱もれによる傷害・やけどの・発火・ 火災の原因になります



本体が転倒・落下した場合は、そのまま 使用しない

電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)をご 利用ください(部品番号MRO-N80-016)



加熱室壁面やテーブルプレートなどに 食品くずがついたまま調理しない

発火・火災の原因になります



テーブルプレートは、容器を強く当てた り落としたりしない

ひびや割れるおそれがあり、そのままの使用 は故障の原因になります

ひびや割れた場合はそのまま使用せず、お買 い上げの販売店へ点検をご相談ください。



吸気口・排気口をふさがない

発火・火災の原因になります



本体に水をかけない

誤って水をこぼした場合は、お買い上げの 販売店へ点検をご相談ください。



ドアに無理な力を加えたり、本体に乗ったりしない

ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害・やけどの原因になります



空焼き(<mark>36脱臭</mark>)は次の状態で行う

●加熱室内に何も入れない

●窓を開けるか換気扇を使って換気する

油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す

調理中や調理後は(35清掃と空焼き(36脱臭)運転を含む)



調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す

先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアガラス(ファインダー)やテー

ブルプレートなどに水をかけない 割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット ドア・加熱室・テーブルプレート・黒皿・ 焼網などに直接触れない

接触禁止 やけど・けがの原因になります



食品や容器、付属品などの出し入れは、 厚めの乾いたふきんや、市販のオーブン 用手袋を使用する

直接触れると、やけど・けがの原因になります



加熱室内で食品が燃え出したときはドアを 開けない

勢いよく燃えるおそれがあります

- 1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を止 め、電源プラグを抜く
- 2.本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火するま で待つ。火がなかなか衰えないときは水か消 火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの販売 店に点検をご相談ください。



ドアを開閉するときは、指の挟み込みに 注意する

やけど・けがの原因になります

オート調理(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は



食品以外は加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、哺乳びん (消毒バック)などは加熱しないで ください。



次のような状態のまま加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります

- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れた状態
- ●包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- ●びんや容器にふたや栓などをした状態
- ●缶詰の缶のままの状態
- ●市販のレトルト食品の袋のままの状態 鮮度保持剤は出す、ラベル・テープははがす、 ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し 換えて加熱してください。



生卵やゆで卵(殻付き・殻なしとも)、目玉焼 きは加熱しない

●卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱 する。卵が破裂して、テーブルプレートやドア ファインダーが破損するおそれがあります









1あたためで飲み物や汁物などを加熱しない 加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原因 になります

- ●牛乳・コーヒー・お茶・水などは6牛乳 で加熱する
- ●みそ汁・スープなどは 4汁物 で加熱する
- ●お酒は 7酒かん で加熱する



食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする

発火や沸とう・突然の沸とう(突沸)の原因になります

- ●オート調理は、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する ・少量 (100g未満) の食品は手動調理で様子を見ながら加熱する ・容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱する
- ●手動調理は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する





次の食品は、加熱前と加熱後にかき混ぜる。加熱室から取り出すときは、静かに取り出す

加熱中や加熱後に突然沸騰して飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります

- ●飲み物(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)
- ●とろみのある物 (カレーやシチューなど)
- ●油脂分の多い物(生クリーム、バターなど)









殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する

破裂して、やけど・けがの原因になります



調理で加熱しない

し換えて加熱する

やけどの原因になります

温度を確認してください)



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート

市販のベビーフードは、別の容器に移

(手動調理で様子を見ながら加熱し、仕上がり

手動調理で様子を見ながら加熱する





加熱室に食品を入れない状態で加熱し

故障・発火の原因になります



金属製の次の物は使用しない

火花(スパーク)で故障・発火・ガラス破損の 原因になります

●アルミなどで表面加工されたプラスチック容器

●付属品の黒皿・焼網 (オート調理の一部は除く)




●アルミホイル







ラップなどのおおいは、ゆっくりはがす



蒸気が一気に出てやけどの原因になります

給水タンクは

安全上のご注意(つづき)

小注意



水以外は入れない

アルコール類を入れると発火の原因になり ます



食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで洗 ったり、乾燥したりしない

破損・変形の原因になります



使用するたびに新しい水を入れ換える 前の水は衛生上の問題の発生の原因になり



こまめに洗い、清潔を保つ

洗わないと衛生上の問題の発生の原因になり



破損したまま使わない

水がもれて故障の原因になります



コンロのそばや本体の上など高温にな る場所に置かない

オーブンやグリル加熱などは、本体が高温と なるため、破損・変形の原因になります



熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない 破損・変形の原因になります

お手入れをするときは





€電源プラグを抜いてから行う

(35清掃と36脱臭は運転終了後に 電源プラグを抜いてからお手入れをする) 電源プラグ 差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や付属品などが冷めてから行う

熱いと、やけどの原因になります

異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を 中止する

火災・感電・けがの原因になります すぐに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
 - ●焦げくさい臭いがする
 - ●異常な音がする
 - ●火花(スパーク)が出る
 - ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
 - ●ドアに著しいガタつきや変形がある
 - ●加熱が自動的に終了しないときがある

お願い

- ●本体は、ラジオ、テレビ、無線機器(無線LAN)やアンテナ線などから3m以上離す 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く 故障の原因になります

アース工事が必要なときは

- ●次の場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種設置工事」が法律 で義務づけられています。
- お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)
- ■湿気の多い場所
- 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
- ■水気のある場所(漏電遮断機の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

加熱のしくみ 8種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には 3つの性質があります。







加熱

0

「吸収」されます。

容器は「透過」します。 します。


水分を含んだ食品には ガラス、陶磁器などの 金属にあたると「反射」

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長

スピーディーで 経済的です。

水を使わないので 栄養素が保たれます。



盛りつけたままで 加熱できます。












食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、 中はやわらかく仕上がります。





上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、食品全体 を包みこむようにして焼きます。










加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させながら レンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱し ます。食品に水分を加えてしっとりやわらかく仕上がります。








加熱室に過熱水蒸気を充満させながらグリルまたは オーブンと組み合わせて食品を加熱します。 肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落と してヘルシーに仕上がります。

※オート調理の場合のみの加熱方法です。 手動調理の場合は設定できません。



付属品の使いかた

オート調理で使う付属品

●メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

付属品イラストの見かた

付属品の使い

かた

使う付属品の例 テーブルプレートと黒皿を使う場合



付属品のセット位置

テーブルプレートを加熱室底面に、 黒皿を皿受棚の中段にセットする。

給水タンクの状態

水を入れないで本体にセットする。 (「満水」は、水を満水まで入れて 本体にセットする)

		会昭	ページ		付属品の使用	について	
	メニュー分類			テーブルプレート		焼網	給水タンク
	1あたため	→ P.24、26	→ P.25				型型
わ	2ご は ん	→P.35~37	→ P.25				
がや	3 冷凍ごはん	→P.35~37	→ P.29				空
流	4 汁 物	→ P.35~37	→ P.25				
	5 解凍あたため	→ P.28	→ P.29				
	6 牛 乳	→ P.28	→ P.30				
飲み物・	7酒 かん	→ P.28	→ P.60				空
	8葉・果菜	→ P.28	→ P.30				
ディ	9 根 菜	→ P.28	→ P.30				
יְ	10冷凍(左)と冷蔵(右)	→ P.27	→ P.27				
'	11 グラタン	→ P.32	→ P.76				空
	12ピ ザ	→ P.34	→ P.77				満水
	13 焼きそば	→ P.32	→ P.70				型型
ス	14 スチームあたため	→ P.31	→ P.61				満水
チー	15 天ぷらあたため	→ P.31	→ P.61				満水
	16 解 凍	→ P.32	→ P.33				
調理	17 茶わん蒸し	→ P.32	→ P.72			Ann and	満水
	18 柔らかプリン	→ P.32	→ P.83				満水

●オート調理では、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールするため 手動調理 → P.16 の場合と異なり下記に記載されている付属品が使えます。




	 メニュー分類	参照/	ページ		付属品の使用	について	
	ク ーユーカ 類 	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	焼網	給水タンク
	19 スポンジケーキ	→ P.32	→ P.80				満水
	20簡単パン	→ P.32	→ P.88				
ス	21 フランスパン	→ P.34	→ P.86				
	22自家製食品	→ P.32	→ P.79				満水
調理	23 たいの塩釜焼き	→ P.32	→ P.69				
*	24蒸し焼きいも	→ P.32	→ P.62				満水
	25豚肉の蒸し物	→ P.32	→ P.71				
	26 鶏のハーブ焼き	→ P.32	→ P.64				満水
	27くし焼き	→ P.32	→ P.66				
	28スペアリブ	→ P.32	→ P.64				
温	29 鶏のから揚げ	→ P.32	→ P.68				
過熱水蒸気	30えびフライ	→ P.32	→ P.69				
一基	31ヒレカツ	→ P.32	→ P.68				
気	32オーブン天ぷら	→ P.32	→ P.68				
	33焼き野菜	→ P.32	→ P.63				
	34焼 き 魚	→ P.32	→ P.67				
	35清 掃	→ P.51					満水
	36脱 臭	→ P.51					空

手動調理で使う付属品

+□≠□+>+	付属品の使用について						
加熱方法 	テーブルプレート	黒皿	焼網	給水タンク			
レンジンジ	- '	使えません	使えません	水は入れず、 空で本体に セットします			
加熱 スチーム レンジ		水を満水まで 入れ、本体に 満水 セットします					
グリルルル	使えません	使えます	水は入れず、 空で本体に 空 セットします				
加フチー/、温になり、部品が	本体底部の機械至が高 温になり、部品がこわれ るおそれがあります。		V 1	水を満水まで 入れ、本体に 満水 セットします			
オーブン	使えません 使えます 使えます	水は入れず、 空で本体に セットします					
か スチーム オーブン	本体底部の機械室が高 温になり、部品がこわれ るおそれがあります。		P	水を満水まで 入れ、本体に セットします			

※オーブン加熱(オーブン)、グリル加熱(グリル)にて黒皿を使用する際は、テーブルプレートを取り外してください。 テーブルプレートを取り外さない場合、「CO9」が表示され加熱できません。 **P.57**

テーブルプレートのセットのしかた




給水タンクの使いかた(スチーム機能を使うときセットします。)



2 ふたの外しかた

- 1 パイプ部には触れないようにして、給水タンク全体を軽く持ちます。
- 2 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体 を持ち上げます。
- 3 ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



8 水(水道水)を入れ、ふた をする



- 2 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてください。
 - ※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。

/ 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、挿入口に入れ、周囲の つゆ受けと同じ位置まで差し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。

注意

(変形・破損の原因になります)



●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

(健康懸念の原因になります)

給水タンクの水は、使うたびに新しい水 ▲ を入れる。



(水は水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で 新しい水を使用してください。)

(やけどの原因になります)



スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグリルを 併用した場合は給水タンク内の残水が熱く なっているので注意する。

お願い

●給水タンクを5℃以下の環境では使用しない でください。

(スチーム、過熱水蒸気調理が上手にできなくなります。)

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。なお硬度の高い水を使用した場合は、カルキ(白い粉)が噴出したり長期間使用するとスチーム噴出口が詰まることがあります。噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内産のミネラルウォーターをおすすめします。また、下記の水を使うときはカビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。 → P.55








浄水器の水

・ミネラルウォーター ・井戸水など

- ■スチーム調理終了後、お手入れとパイプの水抜きを行ってください。
 ➡ P.50~51
 そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- ●スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの 満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセット してください。水が少なかったり、 半挿入で行うと「給水」表示が出てスチームが 止まり、仕上がりが悪くなります。 → P.57
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けてお いてください。

使える容器・ 使えない容器

使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

耐熱性のない

ガラス容器

プラスチック容器

耐熱性のある プラスチック容器




ポリプロピレン製など

その他の プラスチック容器



陶器·磁器 耐熱性のある




陶器·磁器

日常使っている 陶器·磁器 茶わん・皿など



耐熱性のある ガラス容器





ラップ類

アルミホイルなど



その他

金属容器・金ぐし・

竹·木·籐·紙· ニス塗り・漆塗り 容器など



焦げたり、塗りがは

げたり、ひび割れす

ることがあるので

している使いかた

に限り使えます。

耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可」の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。



耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加工した樹脂など)は使 えません。

ただし、16解凍 のときに だけ、発泡スチロールの トレーが使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)が出る ので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。 オーブン・グリル加 熱後は、加熱室が熱く ラップ類が溶ける おそれがあるので 注意してください。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱し過ぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに触れ

ると火花(スパーク)が

出て、破損や故障のおそ

れがあるので注意して

使えません。 とくに針金を使っ ているものは燃え やすくなります。 ただし、竹ぐし、楊枝、 紙は料理集に記載



ただし、「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。









ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



ただし、発酵では使 えます。



ください。

ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

調理の手順

調理方法は

操作手順は

押す一1あたため

メニュー選択

飲み物 デイリー

スチーム 調理

わがや流 (呼出し)

飲み物 デイリー

スチーム 調理

過熱 水蒸気

調理のあとは

約 10

続けて調理しないときはお手入れをする。

> P.50

冷却フ ア あ 風切り音がする場合があ ij ŧ す。

終了音が鳴ったら終了です

終了音が鳴ったら終了です

▶P.51 → P.55

あたためる ごはん お総菜 飲み物など 調理する グラタン

茶わん蒸し

鶏のハーブ焼きなど

■オート調理であたためる → P.24~26 1あたため メニュー番号1

■オート調理であたためる → P.27、28~31、35~37 メニュー番号 5~7、14~15

メニュー番号 10 10冷凍(左)と冷蔵(右)

> メニュー番号 2~4 わがや流

■オート調理で調理する → P.32~34 メニュー番号 8~13 飲み物・デイリー

メニュー番号 16~25 スチーム調理

過熱水蒸気 メニュー番号 26~34

レンジ (発酵) → P.38~40、46 グリル → P.41 ■加熱の種類や時間、温度を手動で オーブン (→P.42~44、47) 設定して調理する (発酵) → P.45 スチーム

オーブン(発酵) 1分 10分 10秒 グリル レンジ (発酵) スチーム

■設定の取り消し、あたためや調理の中止は ※オート調理の場合、メニュー番号によって スタート直後、表示部に「いった」を表示します。

20

「入」にするときはドアを開けます。

コ

22

上手な使いかた・調理のコツ

食品の分量と容器の大きさ・重さ








調理する

手動調理



オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。





食品を置く位置

■中央部に置く。







(オーブン加熱の場合)



(グリル加熱の場合)

2個以上の食品の同時あたため

■オート調理で同じ食品 を2個以上同時にあたた める場合は、食品の分量 や容器の大きさ・重さを 同じくらいにします。

■お総菜は少し間を離して、飲み物は中央に寄せて置きます。







- ■オート調理で保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合
- ●常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは1あたため(→ P.26)
- ●冷凍と冷蔵の2品同時あたためは 10冷凍(左)と冷蔵(右)● P.27
- ●上記以外の食品は手動調理で様子を見ながらあたためます。→ P.38~39

オート調理の仕上がり調節

■仕上がり調節(あたためや焼き加減調節)は 「中」に自動設定されますが、お好みで調節 できます。調節は、スタートボタンを押す 前に が を押してマークを希望の位置に 設定します。



※メニューによっては「強・中・弱」の 5段階と「強中弱」の3段階の 調節となります。

※<mark>6牛乳</mark>と容器を登録した場合の<mark>2ごはん~4汁物</mark>は前回の仕上がり設定を記憶しています。

調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、 開閉するときは短時間にする。

(確認はドアごし)



※温度を下げないためです

開閉する ときは短時間


※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・・・ ●もう少し熱くしたい ●もう少し焼きたい



上手な使いかた

調理のコ

調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

注意



(やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食 品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので、注意する。 ■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、 ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピ ピピッ」と3回鳴ってお知らせします。

※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。

調理終了音が鳴ったら 取り出してください。



終了音(メロディー)の切り替え

■ 終了音(メロディー) は「ブザー音」や「無音」 に切り替えられます。



を3秒間押す メロディー音とブザー音の切り替え完了 同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます

「ピッ」とブザー音が鳴り、 表示部に「0」が表示すると 切り替えが完了です



※さらに同じ操作で無音をメロディー音にもどすことができます。

オート調理(あたためる)

ごはんやお総菜をあたためる

|1あたため

常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。

飲み物(牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など)は 6牛乳 → P.30 であたためます。 冷凍保存(ホームフリージング)した食品は 5解凍あたため であたためます。→ P.28~29



お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿を、テーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める





を押してスタートする

1あたため(常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「┨」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

番号「5」を選択します。→ P.24~25


仕上がり調節をするときは

(加熱時間を表示する前に調節します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

● 1あたため は、ドアを閉めて約10分以内 (表示部に「0」が表示されている間)に押して ください。ドアを開閉して約10分を過ぎると スタートしません。ドアを開閉して押してく ださい。



■仕上がり調節のしかた

仕上がりは「中(標準)」に自動 設定されます。調節は加熱時間 を表示する前に 🔽 を押し て、マークを希望の位置に設定



●ごはんのあたためは、1あたため仕上がり調節やや弱、冷凍ごはんの解凍あたためは5解凍あたためで加熱します。 → P.25、28~29

次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる

→P.38~39

|1あたため||5解凍あたため||14スチームあたため|ではあたためられません。

- ●重量が100g 未満の食品
- ●まんじゅう
 ●パン類
- ●冷凍野菜
- ●市販のおにぎり
 ●乳幼児用ミルク、
 - ●市販の調理 済み食品














します。





※包装を外します

(とろみのある物)

仕上がり調節やや弱で加熱する。おにぎりは皿にのせる。

このマークの付いた 食品はラップなどの

おおいをする。

1回押し

チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。

ごはん・おにぎり

オート調理 1あたため

■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。

■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて1800gまでが目安です。

■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~10℃が目安です。

ごは

ん物

め

W

焼き物

ため

■わがや流であたためられる食品の量は1人分が適量です。 → P.36

スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。

飛び散ることがあるのでおおいをする。

あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 1 あたため

常温や冷蔵保存した食品をあたためる

ハンバーグ

焼き魚

ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。

焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。

天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱 または 弱 に合わせる。

野菜のいため物・酢豚・八宝菜

容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。

野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。

容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、

深めの皿を使い、おおいをする。

シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥ぎみのときは、

サッと水にくぐらせる。

カレー・シチュー

えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるので おおいをする。加熱後かき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームは あらかじめ取り除き加熱後、加える)仕上がり調節でや強か強に合わせる。

※みそ汁・スープなどは、4汁物で加熱します。使用する容器は、陶磁器や耐熱性の ある容器を使います。→ P.18~19 漆器や耐熱性のない容器は使えません。

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

異なる2品(冷蔵や常温)を同時にあたためる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



2品を、テーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める





を押してスタートする

1あたため (常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「! 」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

仕上がり調節をするときは → P.24

(加熱時間を表示する前に調節します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。





異なる2品(冷蔵や常温の物)をあたためる(1あたため を使います。

●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

●食品の分量

- ・1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3 倍程度です。

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。 手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多い物が 入った食品
- ・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりに くい食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます。

食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕上が り調節を使い分けます。 → P.25

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつオート調理の 5解凍あたため であたためます。

●2品同時あたために向かない組合せの例

- ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)
- 手動調理で様子を見ながら加熱します。 → P.38

●牛乳、お酒などの飲み物は、それ以外の食品と の2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の6牛乳7酒かんで あたためてください。

●オート調理のあたためができない食品は、

2品同時あたためはできません。 → P.24

手動調理で様子を見ながらあたためてください。

オート調理 オート調理であたためる



異なる2品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートの左側に冷凍食品、 右側に冷蔵食品を間隔をあけて置き、 ドアを閉める



を押す



メニュー番号「10」 を押し

仕上がり調節をするときは → P.23



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。 [10冷凍(左)と冷蔵(右)] は





メニュー選択

✓ ∧ を押すごとに

<u>5解凍あたため</u> ► 6牛乳 ► ・・・・・・・・

▶ 10冷凍(左)と冷蔵(右) ▶ ・・・ ▶ 13焼きそば

の順に選択できます。

オート調理 10 冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

●食品の種類によって置く位置を変えます。

右側は、冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱 します。左側は冷凍ごはんや調理済み冷凍食品を加熱 します。(冷凍と常温では、常温が熱くなり過ぎるため 上手にあたたまりません。)

- ●食品の分量は → P.26
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱します。

- ●容器の大きさ → P.26
- ●上手に仕上げるには → P.26

- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。(→P.24) 手動調理で様子を見ながらあたためてください。
- ●牛乳、お酒などの飲み物は、それ以外の食品と の2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の6牛乳7酒かんで あたためてください。

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます


才

·調理

オート調理 オート調理であたためる

解凍あたため、飲み物、葉・果菜、根菜

お知らせドアを開けると電源が入ります。



2

1

3

準備

食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉めて給水タンクをセットする

1



を押す


2

メニュー選択


を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23

※6牛乳、7酒かんは仕上がり設定の 目盛を記憶します。



例: 5解凍あたため の場合



3



を押してスタートする

M

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 5解凍あたため

■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。

■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて1800gまでが目安です。

■食品の温度は、冷凍は約-18℃が目安です。

このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

	 00000	1をする。
	冷凍保存した食品を解凍してあたためる オート調理 <mark>5解凍あたため</mark>	
ごはん物	冷凍ごはん・おにぎり四角形に形作ったごはんを平皿にのせる。2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。冷凍チャーハン・ピラフほぐして皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	STA
め ん 類	冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。	3
焼 き 物	冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返して しばらくおく。	50.00
揚 げ 物	冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱 に合わせる。 油が気になるときは、 加熱後、ペーパータオルで取る。	
い た め 物	冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	S272
蒸し物	冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。	3325
(とろみのある物)	冷凍力レー・シチュー 容器に入れ、おおいをする。ふたの代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節 やや強 か 強 に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、かき混ぜる。	(a)

才

オート調理 6牛乳 のコツ

●1回であたためられる分量は1~4杯(本)です。 ●牛乳は冷蔵室から出したての

1ml = 1cc

	TIIIL— TCC
飲み物の種類	1杯分の分量
牛乳	200mL(冷蔵)
コーヒー	150mL
水	180mL
お茶	180mL

●容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(½量以下)しか入れない と、加熱室から取り出した後で も、突然沸とうして飛び散り、 やけどすることがあるので 手動調理で加熱します。 → P.39、49



物を使います。



●牛乳びんでの加熱 はできません。



●2個以上の場合は、 テーブルプレート の中央に寄せて置 きます。



●お酒のコツは → P.60

オート調理 8葉・果菜 9根菜 のコツ

水気を切らずにラップでぴったりと包みテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因となります。 → P.54

加熱できる分量は 8葉・果菜 で100~500g 9根菜 で100~1000gです。

8 葉・果菜

ほうれん草、小松菜など

葉が食べられる物











なす、かぼちゃなど果実や

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられる物





9 根 菜

じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられる物





種子が食べられる物

(火災の原因になります) 分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。


レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.38

● クッキングシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。 (じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後、上下を返してしばらくそのまま置きます。)




オート調理 オート調理であたためる



スチームでお総菜をあたためる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉めて給水タンクをセットする

を押す

希望のメニュー番号 を押し、 を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23






を押してスタートする




終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

※使用後給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室やドアの 水滴をよくふき取ります。 → P.50



例: 14スチームあたため の場合



オート調理 14スチームあたため のコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。


- ●ラップなどのおおいはしません。 スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。
- ●陶磁器や耐熱性のガラス容器に 入れて加熱します。
- ●1あたため より加熱時間は長くかか ります。
- ●冷蔵室から出した物は 仕上がり調節 やや強で加熱します。
 - ●調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 5解凍あたためを使ってください。
 - ●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあた たまりません。

5解凍あたためを使ってください。

オート調理 予熱なしメニューで調理する

|11グラタン||、|13焼きそば|、|16解凍||~||20簡単パン||、|22自家製食品||~||34焼き魚

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める







^{過熱} ボタンを選択する√

希望のメニュー番号

仕上がり調節をするときは → P.23

32




を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終り ます。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室やドアの 水滴をよくふき取ります。 → P.50

調理後の加熱室の油汚れは

「臭いが気になるとき(脱臭)」→ P.51 を参照して 36脱臭 で 加熱してください。




5解凍あたため~13焼きそば

14スチームあたため~25豚肉の蒸し物

|26鶏のハーブ焼き~|34焼き魚|

例: 16解凍 の場合



メニュー選択

▼|∧ を押すごとに 14スチームあたため ► 15天ぷらあたため ► 16解凍 ► ・・・・・・・・ 25豚肉の蒸し物 の

順に選択できます。

場合もでする。

オート調理 16解凍のコツ

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った物を使います。)
- ●一度に解凍できる分量は、100~1000gです。

分量が多過ぎると「ピピピッ」となり、表示部に「【 []] 」が表示され、解凍されません。分量を減らしてください。

- ●給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で「給水」表示が点灯した状態で解凍すると、解凍し 過ぎになることがあります。
- ●加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室やテーブルプレートが熱くなっている場合は、発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱し過ぎるこ とがあります。十分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でない物はアルミホイルを使って解凍してください。

形、厚みが均一でない物は、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻きま す。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮えが

アルミホイルが加熱室壁面、ドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、 テーブルプレートやドアファインダーが割れるおそれがあります。



才

調理

●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍してください。

ラップなどの包装を外し、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使わ ないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて解 凍します。

●解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。 → P.38

●調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200aで 4~5分です。

|レンジ|200W| で加熱

● 分量が100g未満の場合

● バラバラになって凍って いる物

●解凍が足りなかったとき

● -20℃以下の冷凍食品 (オート調理で加熱不足の場合) 冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。

レンジ 100W で加熱する。

● 溶けかけている食品



レンジ 100W または レンジ 200W で加熱

オート調理 16解凍 の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 16解凍 仕上がり調節 弱



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がります。 包丁で切りやすく、食卓に 出すとき食べごろになりま

厚さ2~3cm

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 16解凍

100g

未満

薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節やや強に合わせ て解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g)に 分け、2~3cmの厚さで、 極端に薄くならないように

平らな形にまとめます。 ●ラップなどでピッタリ密封をします。

●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って 水気をふき取り、1尾ずつ冷凍します。

●バランなどの飾りや敷き物は取り除きます。

●熱い物は

よく冷ましてから冷凍します。

●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは 100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm) 平 らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームな ど飛び散りやすい物は、あらかじめ半分に切って おきます。)

●野菜は

固めにゆで、水気をよく切って1回分(100~ 200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。



ドアを開閉して電源を入れる

調理





ステーム ボタンを選択する

希望のメニュー を押し、 番号を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23



を押す(予熱を開始します)

予熱終了音が鳴り予熱が終わったらドア を開けて食品をのせた黒皿を入れます。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは (震) 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。





を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り ます。

※使用後、給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室やドアの 水滴をよくふき取ります。 → P.50





例: 21フランスパン の場合



仕上がり設定 ^{スチーム} ボタンを押す





順に選択できます。

※同様に「繁物」のメニューを選択する 場合も ▽ を押して選択します。

(やけどの原因になります) 黒皿の出し入れは、厚めの乾 いたふきんやお手持ちのオー ブン用手袋を使う。

- 取り出した黒皿は、熱に弱い場所には置か ないでください。開いたドアの上に置きま
- 子供や幼児が触れないように気をつけてく
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふき んは使わないでください。

わがや流あたため(2ごはん~4汁物)

「わがや流」は、食品の正味の分量を計り、設定された好みのあたため加減を記憶して、食品の分量が変わっても、同じ あたため加減に仕上げる機能です。食品の正味の分量を計るため、使う容器の登録が必要です。以下の手順で登録します。

容器登録のしかた

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



例: 2ごはんに使用する容器を 容器番号「【」に登録する場合

2ごはん~4汁物は

プレートの中央に置き、ドアを閉める 例: 2ごはん のあたために使用する容器を容器番号「1」に登録する

容器量を押す

※お知らせランプが点滅し、登録することをお知らせします。

登録したい容器を、空の状態でテーブル

→ P.6~7

を押し希望のメニュー番号と



密制 を押して登録する

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が終り 表示部に「M」が表示されて登録が終ります。

※登録が終了するとお知らせランプが点灯します。

→ P.6~7



- ●同じメニュー番号の容器番号に別の容器を登録すると前回の 登録の内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 「☆☆」を3秒間押すと、登録した<mark>2ごはん~4汁物</mark>までの内容を全て消すことができます。 メニューごとに登録したそれぞれの内容を消すことはできません。
- ●例として2ごはんでは、1~4にそれぞれ1種類、合計4種類の容器が登録できます。
- 2ごはん~4汁物まで12種類の容器が登録できます。

■ 容器計量せずにあたためる場合、

①食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

② 「OMYNEAT を押して ×ニューを選択し、 を押してメニューを選択し、 を押してスタートする

※容器を登録していないメニューを選択すると、あらかじめ登録されている標準的な容器

の重さで加熱時間を計算します。

登録できるメニューと容器番号

| 登録が終了しました

メニュー番号	容器番号
2ごはん	1~4
3冷凍ごはん	1~4
4汁物	1~4

※容器を登録したメニューを選択すると登録された容器の重さで加熱時間を計算します。


35

わがや流あたため

登録した容器を使って食品をあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



登録した容器に食品を入れ、テーブルプ レートの中央にに置き、ドアを閉める

例: 2ごはん のあたためを、容器番号「 / 」に 登録した容器で行う場合

(メニュー番号) (容器番号)

※目安の重さを約3秒間表示します。

中・オート弱

2ごはん~4汁物は

かが物流を押す

※お知らせランプが点灯し、スタートランプが点滅します。

→ P.6~7

∨|^ _{を押し}登録したメニュー番号 と容器番号を選択する

仕上がり調節をするときは → P.23

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

●仕上がり調節の設定を記憶します。

※ 上表の分量は、1人分です。

メニュー	食品の分量	あたためのコツ
2ごはん	100~300g	→ P.25
3冷凍ごはん	100~300g	→ P.29
4汁物	100~500g	→ P.25

- ※2ごはんは常温、4汁物は冷蔵を基準に加熱時間を設定しています。
- ※ 冷蔵のごはん、常温のおかずは 1あたため で加熱します。
- ※ 常温は約20℃、冷蔵は約0~約10℃、冷凍は約-18℃を基準にしています。
- ※ 冷蔵の汁物、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、 様子を見ながら手動調理で加熱します。

同程度の大きさ、形状であれば、容器2個を同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因となります。
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は上表の2倍が目安です。
- ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて並べてください。(右図参照)
- ●食品の種類や分量によっては、左右の仕上がりが若干変わることがあります。
- 3個以上を同時に登録して使うことはできません。(加熱むらとなり上手にあたたまりません)

容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



空の容器を、テーブルプレートの中央に

に置き、ドアを閉める

かがや流(呼出し)を押す

※お知らせランプが点灯し、スタートランプが点滅します。 → P.6~7

√ | ∧ | を押し 希望のメニュー番号と容器 「一」を選択する

容器計量を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が 終ります。

※容器計量を終了するとお知らせランプが点灯します。 → P.6~7

ドアを開け、計量した容器に食品を 入れテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める


温度 / 仕上がり

お好みにより希望の 仕上がりに調節する

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。 |2ごはん||~|4汁物||は

例: 登録していない容器で2ごはんをあたためる場合







わがや流あたた

手動調理(レンジ加熱)

食品を一定の出力(W)で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。スチームレンジ 発酵の操作方法は → P.46 を参照してください。



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める



手動調理



を押し、出力(W)を選択する

■ボタンを押すごとに切り替わります。


ワット数選択

→ 800W ► 600W ► 500W ► 200W − **_**スチーム発酵 **◀**100W **←**

1分 10秒 を押し、時間を設定する

800W (最大設定時間10分) |600W||500W|(最大設定時間19分50秒) |200W||100W|(最大設定時間90分)


例: レンジ800Wで1分20秒加熱する場合



例:1分20秒にセットした場合



38



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終り ます。



レンジ加熱で生卵やゆで卵 (殻付き・殻なしとも)、目玉 焼きは加熱しない。(卵が破裂し てテーブルプレートやドアファインダー が破損するおそれがあります)







ゆで卵 黄身や目玉焼き (※卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱する。)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。 食品100g当たりレンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	50秒 ~1分20秒	40秒~50秒	めん類		40秒~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁物 (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	飲み物(お酒・牛乳など)		20秒~40秒
肉	類	1分40秒~2分	1分~1分20秒	パン・まんじゅう		20~30秒
ごは	ん類		20~40秒	ケーキ	40秒~50秒	

- ●レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします(常温約20℃のとき)
- ●レンジ 1000W は手動調理では設定できません レンジ800Wで加熱します。オート調理の 1あたため 等の限定したメニューにのみ働きます。
- ●食品の分量に比例した加熱時間にします 分量が倍のときは時間も倍が目安です。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、時間がかかります。

常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬では多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し 様子を見ながら加熱します。特に小さく切った にんじんなど野菜が少量(100g未満)のときに 乾燥したり、火花(スパーク)が出て焦げたりする ことがあります。水を多めにふりかけてラップに 包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れて ラップでおおい、加熱します。

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●イカ、タコ、エビなどの皮や殼付きの 物は、表面に

切り目を 入れる




※レンジ 200W で加熱時間を 控えめにします。

●殼付きの栗やぎんなんは殼に 割れ目を入れ、おおいをして 加熱します。



かき混ぜる

●マッシュルームは半分に切って 加熱します。



●100g未満のにんじんなどのさいの目の野菜は 水を多めにふりかけ、ラップなどのおおいを してレンジ 500W で様子を 見ながら加熱します。

●とろみのある物などはおおいをして加熱前と加熱後に




●ひじきはレンジ200Wで様子を見ながら加熱します。

手動調理(レンジ加熱)

加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)

煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



例: レンジ800Wで7分加熱後、レンジ200Wで

例:800Wにセットした場合

例:7分にセットした場合

例:200Wにセットした場合

例:30分にセットした場合

B IIIw

レンジ **イ**分**人** 人 人 秒

المراجعة الم

分

30分加熱する場合

食品を入れた容器や皿をテーブルプレ ートの中央に置き、ドアを閉める

800W または 600W、 500Wを選択する

■ボタンを押すごとに切り替わります。

ワット数選択

➤ 800W ►600W ►500W ►200W —スチーム発酵 ◀100W ▼

10分 19 10秒 を押し、時間を設定する

(最大設定時間19分50秒)

200W または 100W を選択する

10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。


庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

手動調理(グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつける調理

切り身の魚や串焼き、焼きとりなどを焼きます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを取り出し、食品をのせた 焼網と黒皿を入れ、ドアを閉める



を押す



例: グリルで15分加熱する場合



10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する

(最大設定時間40分)



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。 → P.55 ※40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

例:15分にセットした場合





(やけどのおそれがあります)

熱くなった黒皿や焼網の取り出しは、厚め の乾いたふきんや、お手持ちのオーブン用 手袋を使って取り出します。

グリルの上手な使いかた

黒皿と焼網を使い分けて

肉や魚は黒皿にのせた焼網に並べて中段または下段に入 れて焼きます。

途中で裏返しをしてさらに焼く

片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚などは 盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼き、途中 裏返してさらに焼きます。

並べかたは

魚や肉類は焼網に並べます。



食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。

■加熱時間を変えるときは温度/仕上がり ✓∧ を押すと、1分単位で増減できます。 但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示 が1分未満となった場合は加熱時間を増減することはできません。

※焼きもちや丸身の魚は焼けません。


手動調理

手動調理(オーブン加熱)

予熱ありの使いかた

先に加熱室を予熱してから調理します。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを取り出し、 食品をのせた黒皿を用意する

手動調理



予熱「あり」を 選択する

■ ボタンを押すごとに 予熱あり➡予熱なし➡予熱あり の順に選択できます。

予熱ありを選択すると「予熱」が点灯し、 予熱なしを選択すると「予熱」が消えます オープンプで

30分加熱する場合

例: オーブン 予熱「あり」 200℃で



| ∨ | ∧ | を押し、温度を設定する

100℃~210℃(10℃単位)・250℃まで設定できます。

例:200℃にセットした場合



10分 1分 6押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)

例:30分にセットした場合





を押す(予熱を開始します)



予熱終了音が鳴り予熱が終ったらドアを 開けて食品をのせた黒皿を入れます。

- ■設定した温度に鳴るか、35分経過すると予熱は終了 します。
- ■予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を 継続した後、設定した時間を加熱します。
- ■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 🚌 を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。





を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。 → P.55

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替 わります。

加熱のポイント

追加加熱などで予熱が不要なとき

予熱なしの使いかた → **P.44** の方法で 行います。

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。


- ■加熱中に オーブン を押すと、セットした温度が表示されます。温度/仕上がり で を押して温度を変えることができ ます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり マスター を押すと、1分単位で増減できます。但し、最大 加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合 は加熱時間を増減することはできません。

手動調理(オーブン加熱)

予熱なしの使いかた

加熱室を予熱しないで調理します。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを取り出し、


食品をのせた黒皿を入れドアを閉める

手動調理

を押し、予熱「なし」を

■ ボタンを押すごとに 予熱あり➡予熱なし➡予熱あり

の順に選択できます。 予熱ありを選択すると「予熱」が点灯し、 予熱なしを選択すると「予熱」が消えます



例: オーブン 予熱「なし」 200℃で 30分加熱する場合





|∨|∧| を押し、温度を設定する

100℃~210℃(10℃単位)・250℃まで設定できます。

例:200℃にセットした場合



10分 1分 20秒 を押し、時間を設定する (最大設定時間90分)







を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。 (→ P.55)

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替 わります。


加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 → P.43


手動調理(スチームとの組み合わせ)

スチームとレンジ・グリル・オーブンの組み合わせ


お知らせドアを開けると電源が入ります。




食品と加熱に合わせた付属品を入れ 給水タンクに水を入れドアを閉める



希望の加熱方法を選択し、押す




1分 10秒 を押し 加熱に合わせ、 時間を設定する





スチームとレンジの組み合わせの場合










→ P.42~44 (→P.41) (**>** P.38~40)







終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。


※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→ P.50)

手動調理(発酵)

スチームレンジ発酵(レンジ6回押し)

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

簡単パンの生地など少量の発酵が手早くできます。



食品をテーブルプレートの中央に置き、 給水タンクに水を入れドアを閉める


を6回押し 「スチームレンジ発酵」を選択する ■ボタンを押すごとに切り替わります。

10分 1分 10秒 を押し、時間を設定する (最大設定時間90分)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終ります。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→ P.50)



例: 「スチーム発酵」で10分加熱する場合



スチーム発酵選択

► 800W ► 600W ► 500W ► 200W – スチーム発酵 ◀ 100W <

例:10分にセットした場合



スチーム レンジ 発酵のコツ

) つづく





(やけどの原因になります)

加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があり、 ドア、キャビネット、加熱室とその他の周辺に触れない。

- ●黒皿を使ってスチームレンジ発酵はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上 がり調節ボタンを使い分けます。(右表参照) スチームレンジ 発酵 は温度/仕上がり で発酵 温度をコントロールします。温度/仕上がり 薄けばか を 誤って設定すると上手に仕上がりません。
- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブント熱なしで温度/仕上がり (で) を押して スチーム オーブン 発酵30℃~45℃ に合わせ様子 を見ながら行ってください。


スチームレンジ発酵メニューと記載ページ

ボタン	仕上がり調節	メニュー	記載ページ
		簡単パン	→ P.88
「コイー /)[「、)、州及城	中	グラハムパン カレーパン	→ P.89
スチーム レンジ 発酵		ピザ各種	→P.77
	やや弱	ヨーグルト	→ P.90
	弱	カスピ海ヨーグルト	→ P.90

スチームオーブン発酵

お知らせドアを開けると電源が入ります。

パンの生地などの発酵をします。



テーブルプレートを取り出し、食品をのせた黒皿 を入れ、給水タンクに水を入れドアを閉める

予熱「なし」を 選択する

> ■ボタンを押すごとに 予熱あり➡予熱なし➡予熱あり の順に選択できます。

√/△を押し、発酵温度を設定する ■発酵温度は30・35・40・45℃の4段階

に設定できます。


10分 1分 20秒 を押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や



例:オーブン予熱「なし」40℃(スチーム)で50分加熱する場合



予熱ありを選択すると「予熱」が点灯し、 予熱なしを選択すると「予熱」が消えます

例:40℃にセットした場合



例:50分にセットした場合

スチーム発生時のみ点灯



つづき

スチーム レンジ 発酵のコツ

料理集に記載してある山形パン、バターロール、ピザなど スチームルンジ 発酵 (+ トがり調節面 で の一次発酵をスチームレンジ発酵で行う場合は・・・

ドアの水滴をふき取ります。 → P.50

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのまる テーブルプレートにのせて発酵します。(黒皿や金属製の容 器は使えません。)
- ●簡単パン → P.88 を参照し、ポリ袋を使ってこねること もできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の少なめ の時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は黒皿を使います。スチームレンジ発酵では できません。スチームオーブン発酵で行います。

-	ステームレフン・大路」	エエルり神即中	Ç
	メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵
ま	バターロール	10/11/	

メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バター□ール → P.85	10個分	
山形食パン → P.87	各1型分	
フランスパン バタール・クーペ エピ・ベーコンエピ シャンピニオン → P.86・87	1本・2個 各2本 9個	20~30分

手動調理

手動調理をするときの加熱時間

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は<mark>8葉・果菜</mark>で。 根菜は、<mark>9根菜</mark>で加熱します。

	Χ.	_ :	7	_	名		調理のコツ	手動調	理の目安(レンジ 800W)	おおい
							шо 7± V	分量	加熱時間	の有無
葉	ほ小	う 松	∤ 菜	1.	ん 春	草 菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色どめをする。	200g	1分40秒~2分10秒	有
菜	自井	菜 t		もべ		しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気を切る。	2009	1714049 2711049	H
	カブ	_	フッ	ラコ	ワリ	_	小房に分ける。			
果	な					す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に過ぎ色どめをする。	200g	1分20秒~1分50秒	
· 花	ア	ス	/۱	ラ	ガ	ス	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合は「やや強」で加熱する。			有
菜	ささ	やや					筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。	200g	1分50秒~2分10秒	
'	ح	う	も	ろ	J	U	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	300g	3分30秒~4分50秒	
	か	lä	ぎ	5	5	ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は「強」で加熱する。	200g	2分10秒~2分40秒	
	に	F	υ	ľ	;	И	さいの目切りのオート調理の場合は弱にする。			
	さ	つ	∄	Ę	L١	ŧ	オート調理の場合はやや弱にする。			
根	さ	٤	_	ι'	١	も	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	
菜	ごれ	F	lā v	ŧ ت		うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから、酢をふ りかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	カ	ï	L١	も 根	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返してしばらく そのまま置く。さいの目切りのオート調理の場合は <u>弱</u> にする。	150g 300g	約3分30秒 4分50秒~5分30秒	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	100g	1分20秒~1分40秒	_
さやいんげん	100g	約1分40秒	_

- ●ラップやふたなどのおおいを外し、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理 (冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分20秒~1分40秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分30秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	300g	4分30秒~5分20秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあります。 → P.39 「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」参照)水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱 します。

(ごはん、お総菜のあたため)

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	40秒~50秒	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約50秒	_
8	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分20秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分10秒	_
焼き物	焼き魚	1人分 (100g)	約50秒	有
物	ハンバーグ	1個(100g)	約50秒	_
揚	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	_
揚げ物	コロッケ	2個(150g)	40秒~50秒	_
いた	野菜のいため物	1人分(200g)	約1分20秒	_
め物	野菜のいため物 八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	_
	野菜の煮物	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
煮物	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
蒸し物	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	_
	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
汁物	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	_
飲	牛乳	1杯(200ml)	約1分20秒	_
影物	コーヒー	1杯(150ml)	約1分	_
彻	お酒	1本(180ml)	40秒~50秒	_
/\°	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	_
パン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
1 1	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まんじゅう	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
しゅう	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
そ の他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

おおいの有無の「-」は、ラップ等のおおいのなしを示す。

スチーム・レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたい物や、固くなりやすいお総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 スチーム レンジ	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒	_
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個	7~9分	_
冷凍肉まん	(240g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	1個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	2個(100g)	3~4分	_

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び 散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

代表メニューのみ記載しています。 手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

	メニュー名	分量	皿受棚	温度		時間	記載
	<u> </u>	刀里	皿文伽	通 支	予熱あり	予熱なし	ページ
グラタン	マカロニグラタン	4皿	中段	210℃	24~30分	28~34分	76
ピザ	ピザ カルツォーネ	黒皿1枚		200℃	16~20分	_	77
ケ		直径15cm		150℃	34~38分	40~45分	80
+	デコレーションケーキ	直径18cm			40~46分	40~50分	
・お菓子		直径21cm			48~54分	50~60分	
	シュークリーム	8個	下段	200℃	30~35分	_	84
パン	フランスパン (パタール/クーペ/エピ/シャンピニオン)	黒皿1枚		210℃	43~53分	_	86 87
	簡単パン	8個					
	グラハムパン	1個		100℃	10- 244	24~28分	88
	カレーパン	夕の畑		180℃	19~24分	24~28万	89
	簡単あんパン	各8個					

●テーブルプレートを取り外し黒皿を皿受棚に入れて使用します。

※作りかたは、記載ページを参照してください。
※焼きむらが気になるときは、加熱途中で食品の前後を入れ換えます。入れ換えるタイミングは、加熱時間の%~¾が経過してからにしてください。
※ メニューや神理ブックのオー使うメニューの温度と時間を考にして、手動調理で様子を見な

がら焼いてください。

本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐにこまめ**にがポイントです。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくい汚れは、テーブ ルプレートを取り出し、市販のクリ ームクレンザー(研摩剤入り)をつけ て、その部分をこすって洗い流します。

衝撃を加えると割れるおそれがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください。そのまま使用す ると故障の原因になります。

外側


やわらかい布でふきとります。

●汚れがひどいときは、台所用中性 洗剤をつけた布でふき取り、その後 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよ くふき取ります。

加熱室内壁・前面ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

- ●加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふきとります。
- ●よごれがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。
- ●カバーは強くこすらないでください。破損、割れ、カケのおそれがあります。かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。



スチーム噴出口

かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

●スチーム使用後は白いあ とが残ることがあります。 こまめにかたく絞ったぬ れぶきんでふき取ります。

つゆ受け

割りばしの先などにやわら かい布を巻いてふき取って ください。

前面ドア内側

●勘合部の隙間があるため、飲み物や汁物をこぼさないように注意してください。

焼網·黒皿

台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

●黒皿をお酢や重曹などの酸性や アルカリ性の水溶液に浸しておくと 表面が白化する場合があります。

給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

●食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器 洗い機には入れないでください。給 水タンクの変形、破損の原因になり ます。

(さびる原因になります)

黒皿、焼網は、金属たわしや鋭利な物でこすらない。

(けが・破損の原因になります) テーブルプレートは金属 たわしや鋭利な物でこす らない。

(さび、感電、故障の原因になります) キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。 (傷・変形の原因になります)

操作パネルやドア、加熱 室などをオーブンクリー ナー、シンナー、ベンジ ン、スプレーのガラスみ がき、漂白剤などでふか ない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。



(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭の原因になります)

加熱室内壁に食品くずや汁 をつけたままにしない。汚 れが取れにくくなります。

●加熱室内は塗装コート処理がして あります。傷付きやすいので、たわ しなど固い物でこすらないでくださ い。


(けが・破損の原因になります)

テーブルプレートに衝撃を 加えない。

水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行ってください。

テーブルプレート をセットしてドア を閉める



表示部の「O」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く



35

週熱 水蒸気 を押し、 メニュー選択

×ニューଞฺผ ✓ | ↑ を押して

35清掃を選択する

を押して スタートする

終了音が鳴ったら 水抜きが終わる

加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんで ふき取ります。

(やけど・けがの原因になります)



● 35清掃 の加熱中や終了後、顔などを近づけて、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯がとび出すことがあります。

● 35清掃 の中断や、終了後は加熱室側面のスチーム噴出口にはふれない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなります。 加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口や ネジ部が高温になっていることがあります。

臭いが気になるとき(脱臭)

36脱臭 を選択します。 ・・・・・・・

操作の手順は「空焼き(脱臭)のしかた」を参照 してください。 → P.5

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室の臭い が気になるときに使います。

加熱室の油汚れを取り、臭いを軽減することができま す。

※油の焼ける臭いや煙が出る場合があるので、窓を 開けるか換気扇を回して換気を行ってください。

脱臭のしくみ

ヒーター(オーブン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に 残った油や臭いの成分を分解して加熱室外に排出しま す。

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふき取ってください。(高温により発煙、発火のおそれがあります。)

加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取りやすくします。

テーブルプレートをセットしてドア を閉める

表示部の「0」表示を確認し、給水 タンクをセットする

(給水タンクの使いかた → P.17)

多たため を押してスタートする

終了音が鳴ったら次の手順で掃除 する

4 加熱室が冷めてから汚れをふき取る

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行う 操作の手順は、「水抜きのしかた」を 参照してください。 本体

付属品の

お手入

うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために月に1度は0点調節をしてください。→P.5				
	ごはんのあたため			
ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	 ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。陶器・磁器(茶わんなど)に入れて加熱してください。 ●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れて加熱します。 ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。 			
ごはんが熱くなり過ぎる	●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。● 1あたため 仕上がり調節 やや弱 であたためてください。● わがや流 であたためるとお好みに仕上げることができます。 → P.35~37			
14 スチームあたため でごはん がうまくあたたまらない	●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。 ●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します			
ごはんがぱさつく	● 14スチームあたため を使うか、1あたため 仕上がり調節 やや弱 で加 熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。			
冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる 冷凍ごはんが熱すぎる	 ●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。 ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足でむらのある仕上がりになります。 ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さのものを使います。 ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。 ●2個以上を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので加熱します。むらの原因になります。 ●2個以上を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ねないでください。 ●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。 ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。 			
	● わがや流 であたためるとお好みに仕上げることができます。 → P.35~37 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月			
解凍不足でかたい	●半解凍(七〜ハ分解凍)状態に仕上げます。加熱後3〜5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる場合)によって仕上がり調節が必要です。仕上がり調節 弱 はさしみ用です。●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。			
食品が煮えた	 ●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で加熱すると加熱し過ぎになることがあります。 ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーにのせて加熱します。 ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。 魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。 ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 			

●加熱するときはラップなどの包装は外してください。

→ P.33

●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので、同じ大きさのものにしてください。 ●さしみを解凍する場合は、16解凍 仕上がり調節 弱 に設定します。

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くならない	 ■ 1あたためで容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します ● 食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。 ● プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が短くなり、加熱不足となります。 ● テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。 ● 食品の種類や保存状態(常温、冷蔵)によって「仕上がり調節」を使い分けます。 ● P.25
食品をあたためると熱くな り過ぎる	 ●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。 食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。 ●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。100g以上にしてください。 ●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんでレンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱してください。 ●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。
カレーやシチューがあたた まらない	●とろみがあるものはラップなどでおおいをして仕上がり調節を ややすか 強 に設定して加熱します。 → P.25●加熱後 かき混ぜます。

冷凍食品があたたまらない

- 5解凍あたためであたためます。 → P.28
- ●容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。 食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽すぎて加熱時 間が短くなり、加熱不足となります。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。

生到のあたため

●加熱後、かき混ぜます。

一子ロックンバニバニック			
牛乳が熱くなり過ぎる	 ◆牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半分以下の量のときは「レンジ 600W」であたためてください。 ●冷めかけた牛乳をあたためていませんか。 ●ボタンをまちがえていませんか。 1あたため」で加熱すると熱くなります。 ● 6牛乳」は仕上がり調節の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。 		
牛乳がぬるい	 ◆牛乳の分量(重量)に対して、軽い容器を使っていませんか。 ◆市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにあけて加熱してください。 ◆仕上がり調節の目盛を確認してください。 ◆テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度に加熱するときは、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。 ◆ 6牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。 		

うまく仕上がらないとき

うまく仕上がらないとき(つづき)

	野菜
野菜がうまくゆであがらない	 野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。(皿などの上にのせて加熱すると加熱しすぎの原因になります。) ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。 ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は100~1000gまで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。
ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある	●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気を切らない状態で、ラップで包みます。●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。 ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。
ブロッコリーなどの果菜類が 加熱不足になった	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないよう にすきまを作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。
じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱しすぎになった	●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央にのせて加熱します。●100g未満のオート調理はできません。 レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。
じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後ラップを外さないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らします。
	スポンジケーキ
ケーキのふくらみが悪い	●卵はしっかりと泡立てましたか。●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。 → P.80●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。
いくら泡立てても泡立ちが悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが悪くなります。卵は新鮮なものを使ってください。
きめがあらく、粉がダマに なって残る	小麦粉はよくふるいながら入れましたか。小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
ケーキがうまく焼けない	●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」を参照して焼いてください。● P.49●分量に合った大きさの型で焼いてください。
	シュークリーム
ふくらみが悪い	 ●分量は正しく計りましたか。 ●シュークリームの作りかた → P.84 を参照し、作りかた ② のバターと水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。 ●給水タンクに水を入れてから加熱してください。
大きさにむらがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったと きにむらになります。
ク	ッキー、バターロール
焼き色にむらがある(クッキー)	●生地の大きさや厚みはそろえてください。
ふくらみが悪い (バターロール)	●生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときは霧吹きで水分を補ってください。●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。
焼き色にむらがある(バターロール)	●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。

お困りのときは

	現象	原因
動作	電源が入らない 1あたためを押しても受け付けないがタンを押しても受け付けないがある。	 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「O」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してくだい。「O」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
しない	食品がまったくあたた まらない	とりけしキーを押し表示部に「 M 」だけが表示されていませんか。店頭用の「モード」に設定されました。電源プラグを抜いて、約5秒たってから差し込みなおしてください。
	スチームが出ない	●給水タンクに水が入っていますか。●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。本書記載の「ご相談窓口」に修理についてお問い合わせください。▶ P.91
	加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
	加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
	レンジ加熱のとき「パ チン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
	オーブン、グリル加熱の とき「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ りません。
	スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
音	調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力 をオフするスイッチの音です。
・火花・	調理が終了してもファ ンの風切り音がする	調理終了後や を押した時、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。
煙・付着物	終了音の音色が切り替わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり№を3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。 → P.23
物	電源プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
	レンジのとき火花(スパ ーク)が出る	●黒皿を誤って使用していませんか。●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。
	はじめてオーブンを使 ったとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空 焼き(脱臭)をして油を焼き切ってください。 → P.5
	スチーム噴出口に白い 付着物が残る	白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。 かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

đ	が困りのと	きは(つづき)
	現象	原因
水滴		メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ち たときは、ふきんでふき取ってください。
庫内灯	加熱室内に水滴が付着	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。水滴はこまめにふき取ってください。 → P.50
\bar{\cdots}{\cdot}{\cd	オーブン予勢中に庫内	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン 予熱中に 参 を押すと5秒間庫内灯が点灯します。
ター	庫内灯の明るさが変わるときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
	250℃に設定できない ことがある	加熱室が熱い場合の場合の最大設定温度は210℃になります。
	セットした温度が途中 で変わることがある。	オーブンのとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
	予熱途中で加熱室温度の表 示が10~20℃上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
設定	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また予熱開始より35分が経過すると予熱は終了します。予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した後、設定した時間を加熱します。
と・表示	残り時間が途中で変わ	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
ج ص	ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。
他	表示部に「給水」表示が出てスチーム メニューの食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約 1~2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオート調理では 「給水」表示が消灯しない場合があります。
	自動での調理のとき、料理が加熱 不足や加熱しすぎになる	トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。 → P.5
	オーブン加熱中に庫内底 面にあるカバーが膨らむ	高温のため仕切り板が膨らみますが、庫内が冷えると元に戻ります。 しわが入ることがありますが故障ではありません。
	市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で 様子を見ながら焼いてください。 → P.49
	過熱水蒸気が出ているのが わからない	過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。

お困りのときは

お知らせ表示が出たとき

表示例	確認するところ	直しかた
E 00	●トリプル重量センサー (GPS)の0点調節の方法が 間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、 を3秒以上押します。数秒後、0点調節 が完了します。 P.5
[[[[]]	●トリプル重量センサー(GPS)の 調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とのけ を押します。 数秒後、O点調節が完了します。
503	●テーブルプレートがセット されていません。	テーブルプレートをセットします。
[[[[[]]	● 16解凍 の食品の分量が多 過ぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 → P.33
	● わがや流の容器計量中に ドア開けました。	ドアを閉めて ^{容器計} を押します。約6秒後に 容器計量が完了します。 P.35
£ 09	●オーブン、グリル加熱のときテーブルプ レートが加熱室底面にセットされています。	テーブルプレートを取り外して黒皿を皿受棚(上・中・下段)にセットして加熱します。
給水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 → P.17
	●外来ノイズなどの影響による一時 的な誤動作や機械室内の異常を検 出した際などに運転を停止します。	を押します。(「H※※」の表示は消えます。) または電源プラグを抜いて、差し込みなおした後、 ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。
X SY	●部品の故障表示	

正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 -> P.91

料	標準計量カップ・スプーンでの質量表 59	塩釜焼き
TH	あたため	●たいの塩釜焼き●牛肉の塩釜焼き
廷	●牛乳のあたため	م که پیکر البالین
集	インスタント食品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	いため物 • 焼きそば
± .		●ゴーヤーチャンプル ●牛肉とピーマンの細り (チンジャオロウス-
	スチーム調理	())) [] [] []
もくじ	●ごはんのあたため ······· 61 ●お総菜のあたため ······ 61	豚肉の蒸し
U	●天ぷらのあたため	●豚肉と野菜の蒸し物●白身魚の蒸し物●キャベツの皮シュー
	ゆで物	 蒸し物
	■ほうれん草のおひたし	●茶わん蒸し ●手作り豆腐 中華まんのあたため かんたん肉まん
	焼き物	
	■蒸し焼きいも	ごはん物
	●豚肉と野菜のくし焼き	ごはん(炊飯) おかゆ(白がゆ) 赤飯(おこわ)
	焼き豚	朝食メニュ
	<し焼き	ベーコンエッグ ······ いり卵 ······ コロッケ丼 ········
	●ぶりの照り焼き ····································	ウインナーソーセー たらこ ·····
	揚げ物	グラタン・
	●鶏のから揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●マカロニグラタン …市販の冷凍グラタンホワイトソース●ピザ
58	きす/かぼちゃ/さつまいも/れんこん ヒレカツ 68煎りパン粉えびフライ 69	●カルツォーネ(野菜の包a 市販のピザを焼くときは

塩釜焼き	
●たいの塩釜焼き	69
いため物	
焼きそば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
(チンジャオロウス-)	70

物

■豚肉と野采の蒸し物	1
●白身魚の蒸し物	7
●キャベツの皮シューマイ	7

●茶わん蒸し	72
●手作り豆腐	72
中華まんのあたため	73
かんたん肉まん	73

ごはん(炊飯)	74
おかゆ (白がゆ) ······	74
赤飯(おこわ)	74

ベーコンエッグ	75
いり卵	75
コロッケ丼	75
ウインナーソーセージのベーコン巻き	75
たらこ	75

ピザ

●マカロニグラタン ····································	76
●ピザ ······	77
●カルツォーネ(野菜の包みピザ)······	77

自家製食品〔肉〕

●手作りソーセージ	78
●手作りソーセージのサラミソーセージ風	78
●ビーフジャーキー(中華風味)	78
●手作りポークハム	78

自家製食品〔魚、果物〕

●さんまのコンフィ	7
●わかさぎのコンフィ(南蛮漬け風)「	79
●ドライフルーツ7種	79
バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、 ぶどう、いちご、パイナップル	

スイーツ

 デコレーションケーキ (スポンジケーキ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81 81 81 82 82 82 83 83
シュークリーム ······ カスタードクリーム ······	•

パン

<i>バターロール</i> (□ールパン) ····································	85
トースト	85
) フランスパン	86
バタール/クーペ	
ベーコンエピ	•
)IĽ	87
シャンピニオン	87
山形パン	87
簡単パン	88
グラハムパン	89
油で揚げないカレーパン	89
簡単あんパン	89

ヨーグルト

ヨーグルト ······· ヨーグルトソース ······· カスピ海ヨーグルト ······	90

■加熱時間 約5分 5分を目安にして加熱し ます。

5~10分 5~10分を目安にして加 熱します。

- ■料理集に使われる単位は、次のとおりです。 容量:1mL(ミリリットル) =1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準 にしています。
- ■料理写真は調理後盛りつけたものです。

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位g)

(1mL=1cc)

本書に使用している 計量カップ・スプー ンでの質量(重量)は 表のとおりです。

100 1 11 11 11 11				<u> </u>			IIL - I CC)
計量	_	大さじ		計量		大さじ	
食品名	(5ML)	(15ML)	(200mL)	食品名	(5ML)	(15ML)	(200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

※料理集本文に記載している はオート調理を示し、 は手動調理を示します。

テーブルプレート

牛乳のあたため

加熱時間の目安(200mL)約1分30秒



牛乳はマグカップやコップに入れて 飲み物・ディリー 6牛乳 であたためる。 [ひとくちメモ]

◆牛乳のあたためのコッ(→ P.30)

|7酒かん|のコツ

- ●一度にあたためられる分量は1~4 本です。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加 熱します。2本以上の場合は、テーブ ルプレートの中央に寄せて置きます。
- 1あたためでは熱くなり過ぎます。
- ●仕上がりがぬるかったときは レンジ 800W で様子を見ながら加 熱します。 → P.38~39

レンジ

お酒のあたため

加熱時間の目安(徳利・130mL)40~50秒

(コップ・180mL) 50秒~1分

テーブルプレート

給水タンク

お酒はコップまたは徳利に入れて 飲み物・デイリー 7酒かん であたためる。

〔ひとくちメモ〕

たためます。

飲み物デイリー

7 酒かん |

(**>** P.28)

●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。 ●びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ

インスタント食品

*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、「レンジ 800W の目安時間です。 → P.38 (1mL=1cc)

種類	作りかたとコツ	加熱時間
ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて 図のようにラップをします。 ● 調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 破裂防止のため ● 容器は、めんが水面から出ない大きさの物を 使います。 ● 加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量) レンジ 800W 3分30秒~4分30秒 袋入りラーメン レンジ 800W 5~6分
カレー・丼物の具など (アルミパックのレトルト食品) <u>牛丼</u>	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。 ● 加熱後、よくかき混ぜます。 ● おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているもの、カレーなどとろみのあるものは、飛び散ることがあります。 (丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)	1あたため
ごはん物など(真空パック食品)	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。 ● 加熱後、よくかき混ぜます。 ● パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあ けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレ ートの中央に置いて、手動調理で加熱します。 ● 加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。 ● 市販のおにぎりをあたためるとき → P.24	[1あたため]

スチーム調理

スチーム 調理

14スチームあたため

レンジ スチーム

テーブルプレート 給水タンク 満水

→ P.31 ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯(約150g)約1分40秒



ごはん······ 1杯(約150g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ラップなどのおおいをしないで スチーム調理 14スチームあたため であた ためる。

お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒





材料 シューマイや焼きそばなど 100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② ラップなどのおおいをしないで スチーム調理 14スチームあたため であた ためる。

14スチームあたため のコツ

■コツとポイント (→ P.31) ●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお 総菜は上手にあたたまりません。 5解凍あたためを使ってください。

→P.28~29

スチーム

天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約18分

オーブン スチーム 調理 グリル

5天ぷらあたため

→ P.31

オート調理

テーブルプレート 給水タンク

満水

レンジ スチーム テーブルプレート 給水タンク

満水

16解凍 → P.32

いかの三種盛り

加熱時間の目安 約7分



天ぷらまたはフライ 100~500a

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷ ラップなどの包装を外し、焼網の 中央に重ならないように寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き スチーム調理 15天ぷらあたため であたためる。

15天ぷらあたため のコツ

- ●冷凍の揚げものはあたためること ができません。
- ●100g以下のあたためはできません。
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 を取ります。



材料(4人分)
冷凍いか ······· 300g
〈真砂あえ〉
たらこまたは明太子 …½ 腹(約50g) 酒 少々
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
練りうに 大さじ1
卵黄 ½ 個分
酒 少々
〈木の芽あえ〉
白みそ大さじ1
砂糖、だし汁 各小さじ1
酒 少々
木の芽(みじん切り) 4枚

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入 れる。
- 2 いかはラップなどの包装を外して 発泡スチロールのトレーにのせ スチーム調理 16解凍 仕上がり調節 弱で解凍する。
- ❸ ②をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。 それぞれ、合わせた衣であえる。

[ひとくちメモ]

- ◆ 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 16解凍 のコツ → P.33

ゆで物



レンジ

8 葉・果菜 → P.28



ほうれん草のおひたし

加熱時間の目安 約2分



材料(4人分)	
ほうれん草	200 g
糸がつお、しょうゆ	各適量

作りかた

● ほうれん草は洗って軽く水気を切 り、根元の太いものは十文字に切り 込みを入れる。




2 葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包む。



❸ 飲み物・デイリー 8葉・果菜で 加熱し、水にとってアク抜きと色ど めをします。器に盛り、糸がつおを のせ、しょうゆを添える。

飲み物デイリー

8 葉・果菜 9 根菜 → P.28



イタリアンサラダ


加熱時間の目安 約8分



材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ(1cm角切り)····· 60g
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「 アンチョビー(みじん切り) 8枚
玉ねぎ(みじん切り)…・¼個(約50g)
▲ パセリ(みじん切り) 大さじ1
レモン汁 大さじ1
しこしょう 少々
オリーブ油 カップ γ_2
レモン(くし形切り) 適量

作りかた

- むやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み 飲み物・デイリー 8葉・果菜で加熱し てざるに取る。
- 2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとラ ップで包む。



熱いうちに皮をむき、厚さ1cm の半 月切りにする。

- ❸ ボウルに
 ○を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作る。
- ◆ 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾る。

8葉・果菜 、9根菜 のコツ → P.30 (他の野菜は → P.48)

●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜類の根の太い物には、十 文字の切り目を入れたり、房になって いる物は小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさの物を選びま す。

●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に 取ります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気を切らずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

皿などは使いません。

焼き物



24蒸し焼きいも → P.32

給水タンク 満水

蒸し焼きいも

加熱時間の目安 約59分



テーブルプレートを取り外す

材料

さつまいも(1本約250gのもの)・2~4本

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 さつまいもは皮にフォークで穴をあ けるか包丁で切り目を入れる。テーブ ルプレートを取り外し、黒皿に並べて 下段に入れスチーム調理 24蒸し焼きいも で焼く。
- ❸ 竹ぐしで刺してみて、通ればでき 上がり。

24蒸し焼きいも のコツ

●一度に作れる分量は

2~4本です。

細いさつまいも (180g以下)や 小さいさつまいも(約130g)は 仕上がり調節 弱 で焼きます。

●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 1段 200℃ で

様子を見ながら加熱します。(→ P.44)

オート調理



オーブン

33焼き野菜 → P.32

過熱水蒸気 グリル

満水 加熱時間の目安 約29分

テーブルプレート

給水タンク

野菜の肉巻き焼き

豚肉と野菜のくし焼き 野菜のオーブン焼き



豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用)

オクラ、水菜、グリーンアスパラ、

えのきだけ、山芋などの野菜

......300g

······ 約250a

塩、こしょう 各少々

● 給水タンクに満水ラインまで水を

端から巻き付け塩、こしょうをふっ

₫ ③の巻き終わりを下にして焼網の

中央に寄せて並べ、テーブルプレー

トに置き 過熱水蒸気 33焼き野菜

かぼちゃ、パプリカ(赤、黄)、ヤーコン、

材料(4人分)





かぼちゃ、さつまいも、パプリカ(赤、

黄)、ヤーコン、ブロッコリー、なす、

アスパラガス、エリンギ、トマト、

塩、こしょう 各少々

オリーブ油、水 …… 各大さじ1

カリフラワーなど合わせて

材料(6くし分)

豚バラかたまり肉 300g
しょうが汁 大さじ1
_ にんにくみじん切り … 小1かけ
② │ 酒 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
しはちみつ 大さじ1½
ねぎ、オクラ、山芋、ズッキーニ、カ
ボチャ、パプリカ(赤、黄) など合わせ
て ······ 約250g

作りかた

33 焼き野菜 のコツ

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 各野菜を5cm 長さの棒状に切り、 2 豚バラかたまり肉をひと口大に切 り、Aを合わせた中に1~2時間漬け 込む。 ❸ 広げた肉を②のそれぞれの野菜に
 - ❸ ズッキーニ、かぼちゃは薄切りに し、ひと口大に切った他の野菜と ②を竹ぐしに刺し焼網に並べ、テー ブルプレートに置き 過熱水蒸気 33焼き野菜で焼く。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 野菜をひと口大に切り、塩、こし ょう、オリーブ油をふっておく。
- ❸ 焼網の中央に②を並べ、テーブル プレートに置き 過熱水蒸気 33焼き野菜 で焼く。

[ひとくちメモ]

材料(4人分)

- ・パセリ(みじん切り)、オリーブ油大 さじ2、ワインビネガー小さじ2を混 ぜてかけると"野菜のマリネ"になり
- ・フレンチドレッシング(塩小さじ1、 からし小さじ1、こしょう少々、酢大 さじ3、サラダ油大さじ6)に、玉ね ぎ ½ 個(みじん切り)を混ぜてかける と"ラビゴットソースかけ"になりま す。

●分量は

で焼く。

作りかた

入れる。

ておく。

一度に焼ける分量は表示の分量の0.8 ~1.3倍量です。

●金ぐしは使わない

肉は巻きやすく広げる。

レンジ加熱のとき、金ぐしと焼網が触れ ていると火花(スパーク)が出て焦げるこ とがあります。竹ぐしを使ってください。

●加熱が足りないときは

焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、中段に 入れグリルで様子を見ながら加熱しま す。(**→ P.41**)

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホイ ルは敷かないでください。(火花(スパー ク)の原因になります)

●加熱後、テーブルプレートを取 り外すとき

脂や焼き汁がテーブルプレートにたまる ことがあります。傾けないようにして取 り出してください。

水蒸気

オーブン 過熱水蒸気 グリル

26鷄のハーブ焼き

→ P.32

テーブルプレート 給水タンク

鶏のハーブ焼き

加熱時間の目安 約37分



材料(3~4人分)
10111 = 17 1707
鶏胸肉またはもも肉(皮つき)2枚(約500g)
「塩、こしょう 各適量
塩、こしょう 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど
のハーブ(生または乾燥品)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。
- ❷鶏肉は、皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあると ころには切り目を入れてAをまぶす。
- 3 ②の皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブル プレートに置き | 過熱水蒸気 | 26鶏のハーブ焼き | で 焼く。

|27 鶏のハーブ焼き| のコツ

- ●一度に焼ける分量は1~3枚分です。
- ●テーブルプレートの汚れが気になるときは、オーブンシー トを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)
- ●加熱が足りなかったときは、焼網にのせたまま黒皿に移し た後、テーブルプレートを取り外し、中段に入れ「グリル で様子を見ながら加熱します。 → **P.41**
- ●加熱後、テーブルプレートを取り外すときは傾けないよう にしてください。脂や焼き汁がテーブルプレート上に落ち、 たまっていることがあります。
- ●脂や焼き汁が気になるときは、テーブルプレートにペーパ ータオルを敷いてから加熱すると、取り外すときに汁がこ ぼれにくくなります。

過熱 水蒸気

オーブン 過熱水蒸気 グリル



28スペアリブ → P.32

テーブルプレート 給水タンク 満水

スペアリブ



	의(2人分)
ス/	ペアリブ約400g(4~5本)
塩、	こしょう 各少々
	「トマトケチャップ
	ウスターソース 大さじ1
	赤ワイン 大さじ3
	しょうゆ 大さじ1
(A)	豆板醤 小さじ1/4
	にんにく(すりおろす) 小/3片
	塩
	こしょう、ナツメグ 各少々
	マン、ブロッコリーなどの野菜 ······· 約250g
_	17.72727 GC0217K

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。
- 2 スペアリブは骨にそって%ほど切り込みを入れ、塩、 こしょうをし、合わせたAにつけ、ときどき返しながら冷 蔵室で半日以上おく。
- ❸ ②は骨側を下にして焼網の中央に寄せて並べ、まわりに 野菜をのせてテーブルプレートに置き過熱水蒸気 |28スペアリブ|で焼き、野菜と共に盛り合わせる。

28 スペアリブ のコツ

- ●一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- ●テーブルプレートの汚れが気になるときは、オーブンシ ートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)
- ●加熱が足りなかったときは皿に移し換え レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 (→ **P.38**)



オーブン

焼き豚


170℃ 70~78分



黒皿 中段

給水タンク (予熱なし) (→ P.44)

オーブン



(予熱なし) (→ P.44)

ローストビーフ


黒皿 中段 給水タンク

オーブン



(予熱なし) (→ P.44)

ハンバーグ



テーブルプレートを取り外す

材料(3~4人分)

豚肩ロース肉(かたまり) · · · · 約500g しょうが(みじん切り) …… 1かけ 長ねぎ(みじん切り) ……… ½本 しょうゆ、酒 ……… 各大さじ4 砂糖、赤みそ ………各大さじ½

作りかた

冷蔵室で半日以上おく。



- 2 テーブルプレートを取り外し、 黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、サラダ油(分量外)を 塗ってから、汁気を切った①をのせ 中段に入れ オーブン 予熱なし 170℃

[ひとくちメモ]

- 豚肉は直径5~7cmのものを使います。
- 仕上がり具合は、竹ぐしを刺して、透 明な肉汁が出れば焼き上がっています。 肉汁が赤いときは皿に移し換えてから底 面にセットしたテーブルプレートにのせ レンジ 500W で約2分ほど加熱します。 (**>** P.38)

テーブルプレートを取り外す

材料(5~6人分)

牛もも肉(かたまり) 約800g にんにく(すりおろす) ………1片 にんじん、玉ねぎ、セロリ(各薄切り) 塩、こしょう …………………… 各少々

サラダ油 …… 大さじ2

● 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって 形を整え、Aと一緒にポリ袋に入れ、



- 70~78分焼く。
- ❸ たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつける。

作りかた

- 牛肉に塩、こしょうをし、にんにく をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ て形を整え、サラダ油を全体に塗る。
- 2 サラダ油(分量外)を塗った黒皿の中 央に寄せて野菜を広げ、上に①をのせ
- ❸ テーブルプレートを取り外し、②を 中段に入れ オーブン 予熱なし 210℃ 50~60分 焼く。
- 4 十分冷ましてからたこ糸を取って 薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも に器に盛り、グレービーソースを添える。

[ひとくちメモ]

● 冷蔵室で十分に冷やしてから切ると切 りやすく、うま味もそのまま保てます。

グレービーソース

作りかた

黒皿に残っている加熱後の野菜と肉 汁を鍋に移し、スープ(カップ1・固 形スープ½個をとく)を加えて煮つ め、ふきんでこし、塩、こしょうを します。



レンジ 加熱後テーブルプレートを取り外す

材料(6個分) ○ 玉ねぎ(みじん切り) …小 1 個(約150g)バター …… 20g 合びき肉 ······· 450g パン粉 ……… カップ1 牛乳 …… 大さじ4½ 图 卵(ときほぐす) 1½個 塩 ………………… 小さじ ½ しこしょう、ナツメグ …… 各少々 トマトケチャップ、ウスターソース

- 作りかた ● 1 容器に ② を入れ レンジ 800W |約2分40秒||加熱する。あら熱をとり、
- ®を加えてよく混ぜ、6等分する。 ❷ 手にサラダ油 (分量外)をつけ、生 地を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、小判形にして中央をくぼませ
- ❸ テーブルプレートを取り外し、 黒皿にアルミホイルまたはオーブンシ ートを敷き、②を並べて中段に入れ オーブン 予熱なし 250℃ 28~34分 焼く。

[ひとくちメモ]

● スチーム オーブン で焼くときは、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ、焼 き時間を 30~36分にします。 → **P.45**)

「レンジ加熱の使いかた」 →P.38

水蒸気

レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル

→ P.32

くし焼き

焼網 満水

テーブルプレート 給水タンク

27くし焼き → P.32

過熱 水蒸気

焼網 過熱水蒸気 テーブルプレート 給水タンク 満水

焼きとり

加熱時間の目安 約37分



材料(4くし分)	
牛ロース肉(3cmくらいの角切り)	
10)Oa
えび(殻つき)	
いか(ひと口大に切る)!	
ほたて	2個
にんじん(ひと口大に切り加熱したもの)	
小½本(約5	(na)
玉ねぎ(くし型切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ピーマン(半分に切る)	2個
なす(輪切りにして、塩水につける)	
	1個
生しいたけ	
赤パプリカ、黄パプリカ(ひと口大に切	
·······	
塩、こしょう 各	少々

作りかた

●分量は

です。

●金ぐしは使わない

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ②牛ロース肉は軽く塩、こしょうを し、えびは尾と一節を残して殻を むき、背わたを取る。
- ❸材料を竹ぐしに刺し、全体に塩、 こしょうをする。
- 43を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 27くし焼き で焼く。

1回に焼ける分量はくし焼きは2~

6くし、焼きとりは6~12くし、

豚肉と野菜のくし焼きは4~6くし

レンジ加熱のとき、金ぐしと焼網

が触れていると火花(スパーク)が

出て焦げることがあります。長め

の竹ぐしを使ってください。



レンジ

オーブン

グリル

材料(12くし分)

	「鶏もも肉 (1枚約250gのもの、ひとくち
(A)	大に切る) ······· 2 札 長ねぎ (4~5 cm長さに切る) ······ 2 え
	しし唐辛子(種を取る) 122
	\lceil しょうゆ カップ $^{\prime}$
(R)	みりん カップ <i></i> ½
0	砂糖 大さじ2~3
	サラダ油 大さじ

作りかた

27くし焼きのコツ

- ●給水タンクに満水ラインまで水を
- 2合わせた®の中に®を漬け込み、 ときどき返しながら、30分~1時 間おいて、肉と野菜を交互に竹ぐ しに刺しておく。
- 3 ②を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 27くし焼き で焼く。

●テーブルプレートのよごれが気

オーブンシートを敷きます。アル

ミホイルは敷かないでください。

焼網にのせたまま黒皿に移した後、

グリルで様子を見ながら焼きます。

(火花(スパーク)の原因)

●加熱が足りなかったときは

テーブルプレートを取り外し、

になるときは

→ P.41



210℃ 30~35分



黒皿 下段

オーブン (予熱なし) → P.44

給水タンク

ほたて貝ときのこの ホイル焼き



テーブルプレートを取り出す

材料(//個分)

1211年11年11月1
ほたて貝 8個
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生しいたけ 4枚
しめじ(小房に分ける)・・・・・・・ 1 パック
えのきだけ(小房に分ける) 1袋
バター 20g
酒 ······ 大さじ1½
塩、こしょう、レモン汁 各少々

作りかた

- ほたて貝は塩水で洗って水気を切 り、塩、こしょうをする。
- **2** 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を 塗る。
- ❸②に①、えび、しいたけ、しめじ、 えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、 こしょうをしてレモン汁、酒をふり、 バターを散らす。
- 4 テーブルプレートを取り外した後、 アルミホイルの口を閉じて、黒皿に 並べ、下段に入れオーブントラ熱なし 210℃ 30~35分 焼く。



レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル



焼網 テーブルプレート

給水タンク 満水

仕上がり調節 強

34焼き魚

→ P.32

約37分 加熱時間の目安



材料(4切れ分)

生ざけの切り身(甘塩・1切れ約80gのもの) ······ 4切れ

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷ 盛りつけたときに上になる方を上 にして焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き、過熱水蒸気 34焼き魚 仕上がり調節 強 で焼く。 [ひとくちメモ]
- 生ざけ(1切れ約100gのもの・4切 れ)に塩をふってから焼くときは、焼網 に並べ黒皿にのせ、テーブルプレートを 取り外し、中段に入れ「グリル」で様子を見 ながら加熱します。 → **P.41**

ぶりの照り焼き

加熱時間の目安 約32分



材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ ¼)に約30分ほど漬 けてから 塩ざけを参照し 過熱水蒸気 34焼き魚で焼く。

さばのごま焼

加熱時間の目安

約31分

あじのみりん風味 約28分

加熱時間の目安



日本の日本日本日本の日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	(2) 16 E 10 10 10 10 10 10 10
材料(8個分)	
あじ (3枚におろしたもの)
•••••	··· 8枚(約360g)
つけ汁	
「しょうゆ ⋯⋯	大さじ2
△ 砂糖	大さじ2 大さじ2½ 大さじ1 カップ ¼
○ 酒·······	大さじ1
しみりん	カップ ¼
白ごま	

作りかた

材料(8個分)

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。

白ごま(粗くきざむ)………… 適量

さばの切り身(3枚におろしたものを4つに切る) ···················· 2枚(約300g) 「しょうゆ ……… 大さじ2 | 酒······ 大さじ1 | 砂糖 ····· 大さじ½ しょうが (すりおろしたもの) 小さじ1

- ② さばは、合わせた A に15分以上 漬けて下味をつける。
- ❸②の汁気を軽く切り、白ごまを全 体にまぶす。
- ◆皮を上にして焼網の中央に寄せて 並べ、テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼き魚 で焼き、仕上 げに青のり粉(分量外)をふる。

[ひとくちメモ]

● さばは、あじに換えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を一弱にします。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ②あじは、合わせたAに30分以上つ けて下味をつける。
- ❸ペーパータオルで汁気をふき取り、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並 べ、テーブルプレートに置き

過熱水蒸気 34焼き魚 仕上がり調節 弱で焼き、仕上げにごまをふる。

[ひとくちメモ]

あじは、さばに代えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を中にします。

34 焼き魚 のコツ

●分量は

切り身は2~4切れ(160~400g)ま で焼けます。

- ●1切れが70g以下のときは 2切れ以上とし、仕上がり調節。弱で 様子を見ながら加熱します。
- ●並べかたは

焼網の中央に寄せて並べます。

- ●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し静かに開けて ください。
- ●手動調理のスチーム グリルで 焼くときは

テーブルプレートを取り外し、給水タン クに満水ラインまで水を入れて、焼網に 並べ黒皿にのせ、中段に入れ「スチーム」 グリルで様子を見ながら加熱します。 (> P.45)

●加熱が足りないときは

焼網にのせたまま黒皿に移した後、テー ブルプレートを取り外し、中段に入れ グリルで様子を見ながら加熱します。

→ P.41

揚げ物

焼網

テーブルプレート

給水タンク

満水

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 鶏肉は1枚を6等分してAに漬け 込み、15分以上おく。
- 3 ②の汁気をかるく切っておき、ポ リ袋に片栗粉を入れ、そこへ鶏肉を 加えてもみこむようにしてまぶす。
- ④ ③は余分な片栗粉をたたいて落とし、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 29 鶏のから揚げ で加熱する。

【 |29鶏のから揚げ|のコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●片栗粉の量は

油を使わないので少量にします。 たくさんまぶすと、粉が残る仕上がり になります。

●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を|強|にします。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホ イルは使わないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)

●加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、中段 に入れ グリル で様子を見ながら加

熱します。 (→ P.41)

ヘルシー天ぷら (きす・かぼちゃ・さつま いも・れんこん の天ぷら)

加熱時間の目安 約29分



材料(10個分)

きす(開いたもの) · · · · · · 4枚(約100g) かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り ···················· 各2枚(約150g) 小麦粉(薄力粉)……… 大さじ1強 卵(ときほぐす) …… ½個 天かす ……… 約60a

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕く。
- ❸ きす、野菜に小麦粉、卵、②の順 につける。
- 4 きすは皮を上にして、それぞれ焼網 の中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 32オーブン天ぷら で加熱する。

32オーブン天ぷら のコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、下段 に入れ、オーブン 予熱なし 180℃ で様子を見ながら加熱します。

(→ P.44)

●冷めた天ぷらのあたためは

スチーム調理 15天ぷらあたため であたためます。

●油は使わない

衣は天かすを使います。

●材料は

きすの換わりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいのものを使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

ヒレカツ

加熱時間の目安 約43分



材料(16個分)

豚ヒレ肉(かたまり) 400g
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1強
で作る)適量
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・ 大さじ2強
卵 (ときほぐす) 1個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ しょうをする。
- ❸ ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につける。
- 4 ③を焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き 過熱水蒸気 31ヒレカツ で加熱する。

|31ヒレカツ|のコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、下段 に入れ、オーブン 予熱なし 210℃ で様子を見ながら加熱します。 (→ P.44)

●冷めたヒレカツのあたためは スチーム調理 115天ぷらあたため

煎りパン粉の作りかた

であたためます。

フライパンにパン粉とオリーブ油を 入れ、中火で煎ります。焦がさない ように途中でこまめにゆすって煎る。



えびフライ

加熱時間の目安 約29分



材料(12本分)

大正えび(またはブラックタイガー)
12尾
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・・ 大さじ2
卵 (ときほぐす)・・・・・・・1個
塩、こしょう 各少々
「煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油または
A ひまわり油大さじ1強で作る) · · · · · 適量
パセリ (みじん切り) 少々
「ハビツ(めしん切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。Aは合わせておく。
- 3 えびに塩、こしょうをし、小麦粉、 卵、角の順につける。
- **4** ③ を焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き過熱水蒸気 30えびフライで加熱する。

|30えびフライのコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは 焼網にのせたまま黒皿に移した後、 テーブルプレートを取り外し、下段 に入れ、オーブン 予熱なし 210℃ で様子を見ながら加熱します。

→ P.44

●冷めたえびフライのあたためは スチーム調理 15天ぷらあたため

であたためます。(**→ P.31**)

塩釜焼き

スチーム 調理

スチーム

オーブン

23たいの塩釜焼き → P.32

給水タンク 満水

黒皿 下段

テーブルプレートを取り外す

たいの塩釜焼き

加熱時間の目安 約40分



材料(1尾分)

	1 (
たし	ハ(1尾約400gのもの) ······· 1尾
	「塩······ 500g
	卵白1個分
(A)	白ワイン 大さじ2
	レモンの皮(すりおろし)…½個分
	「レモンの皮(包丁で厚くむく)
B	にんにく(半分に切る) 1片
_	タイム、ローズマリー(生)
	└ ······ 各1枝
オリ	ノーブ油、レモン汁 各少々

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、水気を切ってからお腹に ®を詰める。
- 3 ボウルに⑥を入れてよく混ぜる。
- ◆ テーブルプレートを取り外した後、 黒皿にオーブンシートを敷き、②をの せ、その上に③をかぶせ手でしっかり 押さえ、下段に入れ、スチーム調理 23たいの塩釜焼きで加熱する。
- ⑤フォークなどで釜を割り、お好み でレモン汁とオリーブ油をふる。

|23たいの塩釜焼き|のコツ

●一度に焼ける分量は

- たいは1尾(約400g)、牛肉は 約300~500gです。
- ●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱なし 200℃ で様子 を見ながら加熱します。 (**→ P.44**)
- ●オーブンシートを敷いて

オーブンシートは黒皿の汚れや身の くっつきを防ぐために敷きます。

加熱時間の目安 約40分



材料(3~4人分) 牛もも肉(直径約6cmかたまり) 500a | 白ワイン……… 大さじ2 セロリ(薄切り)…………1本 じゃがいも……… 2個(約200g) 「赤ワイン…… 大さじ2 ❸ バルサミコ酢…… 大さじ2 しょうゆ………… 大さじ1

作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。

クレソン …………………… 適量

- ❷じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み 9根菜 仕上がり調節 弱で加熱しラップを取ってあら熱を とる。肉は塩、こしょうをしておく。
- ❸ボウルに
 を入れてよく混ぜる。
- 4テーブルプレートを取り外し、 黒皿にオーブンシートを敷き、セロ リを広げてのせる。
- **6**4の上に②をのせて、③をかぶせ手 でしっかり押さえ、下段に入れ、 スチーム調理 23たいの塩釜焼き で加 熱する。
- 6 加熱後20分程度おいて肉汁を落ち つかせ、フォークなどで釜を割って 肉を切り分けてじゃがいもとクレソ ンを盛りつけ、Bをかける。



材料(1~2人分)

焼きそば用めん(ソース付き)・・・・・・・	1袋
野菜ミックス (約250gのもの)…	1袋
豚薄切り肉 (ひと口大に切る)	50 g
塩、こしょう	少々

作りかた

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをする。
- ② 飲み物・デイリー 13焼きそば で加熱し、 かき混ぜる。

13 焼きそば のコツ

●分量は

表示の分量です。この分量以外はオー ト調理できません。

●容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を 使います。

●軽くラップをして

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で、様子を見ながら加熱 します。(**→ P.38**)

加熱時間の目安 約6分



材料(2~3人分)

ゴーヤー(にがうり)…1本(約200g)
赤ピーマン(種を取り、タテに細切り)
·····½個(約50g)
豚バラ肉 (薄切り、ひと口大に切る)・・・・・ 50g
木綿豆腐 ½丁
卵1個
「しょうゆ 小さじ1
塩 小さじ⅓

大に切る)······ 50g ····· 各少々	酒 ······ 大さじ 砂糖 ····· 小さじ 鶏がらスープ (顆粒) ··· 小さじ 片栗粉 ···· 小さじ
------------------------------	--

作りかた

- ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 軽く塩をふり (分量外)、しんなりす るまでしばらく置いた後、もみ洗い し、水気を切っておく。
- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをし ないで レンジ 800W 約1分50秒 加熱し、ふきんなどで水気をふき取 り、水きりしておく。
- ❸卵は耐熱コップに割り入れ、箸で よくかきまぜ、レンジ 500W 40秒~1分 加熱し、いり卵にしておく。
- 4深めの皿に①と手でくずした②、 赤ピーマン、豚肉、合わせたAを入 れて軽くまぜ、ラップをする。
- **⑤** 飲み物・デイリー 13焼きそば で加熱し、最後に③を加えてかき混 ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

ゴーヤーチャンプル 牛肉とピーマンの細切りいため (チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約5分



材料(2~3人分)

牛も	5も肉(細切り)150g
A	「ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・・ 4個 「ゆでたけのこ(細切り)・・・・・・ 500
Θ	「ゆでたけのこ(細切り) ······ 50g
	「しょうゆ 小さじୀ
	オイスターソース 大さじ 1
	酒 大さじ 1
B)	砂糖 小さじ 1
	鶏がらスープ(顆粒) 小さじ 1
	片栗粉 小さじ 1
	## (B)

作りかた

- ●牛もも肉に軽く塩、こしょうをし、 片栗粉小さじ1 (分量外)をふり、 よくまぶしておく。
- ❷深めの皿に①とA、合わせたBを 入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- ❸ 飲み物・デイリー 13焼きそば で加熱し、 かき混ぜる。

[ひとくちメモ]

- Bの代わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状のもの約½袋)を使ってもよい でしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。

市販の合わせ調味料 も使えます。







手作りの調味料の代わりに、市販の 中華合わせ調味料を使うと、より簡 単に炒めものが出来ます。

●掲載している食品のパッケージ イラストは参考例です。

豚肉の蒸し物



スチーム オーブン



25豚肉の蒸し物 → P.32

黒皿 中段 給水タンク

テーブルプレートを取り外す

豚肉と野菜の蒸し物

加熱時間の目安 約35分



材料(3~4人分)

豚バラ肉(薄切り)300
塩、こしょう各少/
○ [しょうが汁 ····································
⑷ ∤酒大さじミ
しょうゆ小さじ
白菜(幅5~6cmのざく切りにする)・・300g
人参(ピーラーで薄切りにする)・・・・・・小½2
生しいたけ(じくを取り、半分に切る)・・4枚
「しょうゆ大さじ
B 黒酢 ······大さじ½
すりごま少/

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- ❷豚バラ肉は軽く塩、こしょうをし てAをもみこむ。
- ❸黒皿に、アルミホイルまたはオー ブンシートを敷き、野菜を広げての 世平らにする。
- 4 テーブルプレートを取り外し、 ③の上に②を広げてのせ、中段に入 れ、スチーム調理 25豚肉の蒸し物 で加熱する。
- ⑤皿に盛り、合わせた®を添える。

白身魚の蒸し物

加熱時間の目安 約35分



材料(2~3人分)

1011(= = 7 100)
たら(切り身)3切れ
塩、こしょう各少々
ベーコン3枚
プチトマト(へたをとり、半分に切る) …3個
ズッキー二(半月切りにする)6枚
黄色パプリカ(四角<6等分する)・・・・・・1/4個
「白ワイン・・・・・・・・・大さじ2
A スープ(水カップ1に対し、固形スープ
½個をとく)大さじ2
ホワイトソース(→ P.76) 作りかたを参照
して作る)・・・・・・カップ

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- ②たらは両面に軽く塩、こしょうを し、半分の長さに切る。
- ❸ベーコンの幅を半分に切って細長 い帯状にし、②を巻く。
- 43の上に黄色パプリカ、ズッキー ニ、プチトマトの順にのせ、楊枝で 上から止める。
- ⑤テーブルプレートを取り外し、 黒皿に、アルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、4をのせ混ぜ合わせ た®を全体にかけ、中段に入れ スチーム調理 25豚肉の蒸し物で加熱
- ⑥皿に盛り、ホワイトソースをかける。

キャベツの皮シューマイ

仕上がり調節 弱



·約3枚(約150 ······13(·····························
···········13(·························
·····································
大さし
·······/
h
···········小さし ·····大さし
15
·····································

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み 飲み物・デイリー 8葉・果菜で加熱し、芯の部分をさ けて6cm角に切り取って15枚用意 し残りはみじん切りにする。
- **③**豚ひき肉はAの材料と②のきざん だキャベツを加え、よく混ぜ合わせる。
- 4四角に切ったキャベツに③のたね をのせて、シューマイを作る要領で 包み、上にコーンをのせる。
- ⑤テーブルプレートを取り外し、 黒皿に、アルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、④を並べ中段に入 れ、スチーム調理 25豚肉の蒸し物 仕上がり調節 弱 で加熱する。
- ⑥皿に盛り、しょうゆ、酢、好みで とき辛子を添える。

25豚肉の蒸し物のコツ

●一度に作れる分量は

豚肉と野菜の蒸し物は、2~4人 分です。2人分のときは、仕上がり 調節 やや弱 にします。白身魚の蒸 し物は、1~3人分です。1人分の ときは、仕上がり調節やや弱に します。

キャベツの皮シューマイは表示の 分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えラップをして

レンジ 500W で様子を見ながら加 熱します。(**→ P.38**)

れます。(→ P.17、57)

●「給水」表示が出たときは 給水タンクに満水ラインまで水を入



材料(4人分)	
卯	
[だし汁	· 350~400mL
A しょうゆ、塩 … みりん	各小さじ½
鶏肉(そぎ切り) ・・・・・・・・・	
酒	少々
えび(殻つき)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り)・・・・・・・	8枚
干ししいたけ (もどし	
そぎ切り) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2枚(8切れ)
ゆでぎんなん	8個
三つ葉	

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ボウルに卵を割り入れてよくとき ほぐし、Aを加えて混ぜ、裏ごしする。 ❸ 鶏肉は酒をふりかけておく。えび
- は尾と一節を残して殻をむき、背わ たを取る。
- 4 深めの容器に③を入れてラップま たはふたをして レンジ 200W 2~3分 加熱する。(→ P.38)
- 5 茶わん蒸し容器に三つ葉以外の具 を盛り込み、②を4等分して注ぎ入れ、 さっとかき混ぜ、共ぶたをする。
- 6 ⑤をテーブルプレートに茶わん蒸 しの置きかたの図を参照して並べ |スチーム調理||17茶わん蒸し||で加熱し、加熱 後、加熱室から出して三つ葉をのせ、 ふたをして約5分ほど蒸らす。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

手作り豆腐

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約28分



材料(4人分)
豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上
のもの) ······ 500ml
にがり 30~40ml
あん
「だし汁 ······ カップ <i>ン</i>
みりん ······ 小さじ½
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く)・・小さじ1
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り) 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ボウルに豆乳とにがりを入れよく 混ぜる。
- ❸ 茶わん蒸し容器に②を4等分して 注ぎ入れ、共ぶたをする。
- 43をテーブルプレートに茶わん蒸 しの置きかたの図を参照して並べ スチーム調理 17茶わん蒸し 仕上がり調節 弱で加熱する。
- **6**小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつける。
- **6** 4に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせる。

[ひとくちメモ]

- でき上がりの豆腐の固さは、豆乳の温度 やにがりの種類、量によって変わります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんの換わりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

17茶わん蒸しのコツ

●分量は

1~6個まで作れます。

●容器は

直径が8cmくらいのふたつきのもので ふたを含めた重量が約200a前後のも のが適してます。

●加熱する前の温度は

20~25℃にします。 低いときは、仕上がり調節を強に、


高いときは弱にします。 ●卵液は器の七分目くらいまで

●容器の置きかたは

2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲 に等間隔に離して並べます。(上から見た図)











5個 ●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、36脱臭 使用後 で、加熱室が熱いと上手に仕上が りません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、気をつけて出し てください。

●加熱が足りなかったときは レンジ 200W で、様子を見ながら加 熱します。 → P.38



中華まんのあたため



中華まん ……(1個約100gのもの) ------1個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 中華まんは底の紙以外の包装を外 して平らな皿の中央に並べ、テーブ ルプレートに置く。
- ❸冷蔵中華まんは スチーム レンジ 1分30秒~2分で加熱する。冷凍中 華まんは スチーム レンジ 2~3分 加熱する。

「スチーム・レンジ加熱の使いかた」

→ P.45

中華まんのあたためのコツ

●冷凍の中華まんは

食品メーカーや保存状態、形状によっ てうまく加熱されない場合があります。

●加熱前の状態がかたいときは 加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹い てから加熱してください。

●あんまんは

肉まんより加熱時間をひかえめに します。

おおいはしない ラップなどのおおいはしません。



レンジ

→ P.38

200W 5~6分



給水タンク

空

簡単肉まん



材料(6個分) 簡単パンの生地

(材料・作りかた (→ P.88))·····1 回分 冷凍シューマイ (室温にもどしておく) ・・・・・ 6個

作りかた

- 簡単パン 作りかた ①~⑧を参照 して生地を作り、一次発酵、ガス抜き をし、6個(1個約45g)に切り分け て丸める。
- 2 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしっかり止める。
- 3 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、 ラップをする。
- ₫ テーブルプレートの中央に置き レンジ 200W 5~6分 加熱します。 加熱後はすぐにラップを外し、残り も同様に加熱する。

[ひとくちメモ]

- まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。
- シューマイを冷凍のミートボールなどに 換えてもよいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

72

レンジ

レンジ

→ P.38

ごはん(炊飯)



材料(4人分)

米	······カップ2(320g)
水	440~480mL

作りかた

- ●米は洗い、ざるにあげて水気を切り 容器に入れ、分量の水を加えてふたを して、約1時間つけて吸水させる。
- ② レンジ 800W 約8分 レンジ 200W 20~25分リレー加熱してかき混ぜ、 ふきんとふたをして蒸らす。

「リレー加熱の使いかた」 → P.40

ふきこぼれないようにします。市販の

水の量

240~260mL

640~700mL

水の量

300mL

煮込容器を使うと便利です。

米の量

カップ1(160g)

カップ3(480g)

米の量

カップ ¼(40g)

●ごはんの水の量と加熱時間

●おかゆの水の量と加熱時間



800W 約7分 レンジ 200W 30~35分





材料(4人分)

(80g
600ml
… 少々

作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気を切 り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させる。
- ② レンジ800W 約7分、レンジ200W 30~35分リレー加熱し、塩を加える。

(リレー加熱の使いかたは → P.40)

ごはんのとき、炊く前に分量の水に1時

レンジ 800W (リレー加勢) レンジ 200W

レンジ 800W (リレー加熱) レンジ 200W

間ほどつけ、十分吸水させます。

●米は吸水させる

約 5 分

約10分

約3分30秒

「リレー加熱の使いかた」 → P.40

(1mL=1cc)

→約17分

➤ 約32分

(1mL=1cc)

➤ 約 30 分

赤 飯(おこわ)



材料(4人分)

1311 (17 173 /	
もち米	·····カップ 2(320g
ゆでささげ乾燥豆	函数40g) ······ 約80g
ささげのゆで汁	···· 280~320m
73.	少久

作りかた

- ●もち米は洗い、ざるにあげて水気 を切り、容器に入れて分量の水を加 え、約1時間つけて吸水させる。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 加熱し、 残り時間4~5分でかき混ぜ、再び 加熱してかき混ぜる。
- ❸器に盛り、ごま塩を添える。 「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

[ひとくちメモ]

- ◆ ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 十分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の多くらいです。

●水の量と加熱時間(1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W	
カップ1	160~	7~9分	
(160g)	180mL		
カップ3	460~	15~19分	
(480g)	480mL		

ベーコンエッグ

200W 2~3分

朝食メニュー



作りかた

玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、 卵黄膜を竹ぐしで2~3か所つき刺 して穴を開け、ベーコンを散らします。 ラップまたはふたをして レンジ 200W 2~3分 加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38 [ひとくちメモ]

● 器はココット型が最適ですが、ない場 合は、深めの小さな器にラップまたはふ たをして使ってください。

卵を レンジ 800W 、レンジ 600W 、

レンジ 500W で加熱しない。

レンジ 200W で加熱する。

破裂することがあります。

ります。

(破裂するおそれがあります)

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱しな

い。加熱直後、卵黄を竹ぐしなどでつき

刺さないでください。破裂することがあ

● レンジ 200W でも、加熱し過ぎると

いり卵

レンジ

→ P.38



材料(1個分)

卵	1個
\bigcirc	砂糖 ················ 小さじ½
0	塩 少々

作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、⑥を加 えて箸でよくかき混ぜる。
- ② レンジ 500W 40秒~1分 加熱し、 途中ふくらんできたら手早くかき混ぜ、 再び加熱する。



スチーム

4~5分

レンジ → P.45





材料(丼1個分)

ごはん 200g
キャベツのせん切り 40g
揚げたコロッケ(1個約60g) 2個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 丼にごはんを入れ、上にキャベツ を広げ、コロッケをのせる。
- **❸** スチーム レンジ 4~5分 で加熱 し、好みのソース(分量外)をかける。 [ひとくちメモ]
- 80~100gのコロッケのときは半分に 切ります。

→ P.38 ウィンナーソーセージ

800W



材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…6枚(約100g) ウインナーソーセージ …6本(約100g)

作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切る。
- ❷ ウインナーソーセージをベーコンで巻 き、楊枝で止めて皿に並べ レンジ 800W 1分40秒~2分40秒 加熱する。

[ひとくちメモ]

• ベーコンの脂が気になるときは、加熱 後、ペーパータオルなどで取るとよいで しょう。



200W 2~3分 レンジ



たらこ

→ P.38



たらこ ……1腹(70~80g)

作りかた

- たらこは軽くラップで包み、テー ブルプレートに置く。
- **②** レンジ 200W 2~3分 加熱し、途 中上下を返して加熱する。

[ひとくちメモ]

• 身がはじけず、きれいに仕上がります。

空

マカロニグラタン

加熱時間の目安 約24分



材料(4人分)

マカロニ······80g 「鶏もも肉(1cm角切り) ······100g 大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ て半分に切る)……8尾(約100g) 玉ねぎ(薄切り)…・½個(約100g) マッシュルーム缶(スライス)

······小1缶(約50g) バター······ 25a 塩、こしょう 各少々 ホワイトソース ……… カップ3

ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの または粉チーズを適量)80g

作りかた

- マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶす。
- ② 深めの容器に④ を入れ

レンジ 800W 約4分 加熱し、マカロニ と合わせる。

- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え てあえる。
- 4 バター(分量外)を塗ったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ ースを全体にかけて、上にチーズを 散らす。
- **⑤** ④ を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き 飲み物・デイリー 11グラタン で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

具によっては飛び散ることがある。 いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切ったも のを使ってください。

市販の冷凍グラタン

●冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼く。 アルミケース皿のまま(1~4皿ま で)、黒皿に下図のように並べて、 テーブルプレートを取り外し、 中段 に入れ オーブン 予熱なし

|210℃||35~45分|焼く。

→ P.44









4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央 1皿は中央 寄せる。 に寄せる。 に置く。 ※アルミケース皿のふちを折り上げ て焼くと、ふきこぼれが防げます。

ホワイトソース

- 深めの容器に小麦粉とバターを入 れレンジ 600W で加熱して泡立て器 でよく混ぜる。
- 2 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら

	分量	カップ1	カップ2	カップ3
	牛乳	200mL	400mL	600mL
材	小麦粉 (薄力粉)	20 g	30 g	40 g
料	バター	30 g	40 g	50 g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	小麦粉、 バター を加熱 レンジ 600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分10秒
作りかた2	牛乳を 加えて 加熱 レンジ1600W	2~4分	5~7分	9~11分

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

※レンジ用のプラスチック製容器のものでは焼けません。 (容器変形の原因になります。)

※焼網に並べて 11グラタン で焼かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります。)

|11グラタン| のコツ

●分量は

1~4皿まで焼けます。また数人分を大 具やソースがあたたかいうちに焼きま きな皿にまとめて焼くこともできます。


●容器は

金属製の容器は使わない。

耐熱性の陶器・磁器か耐熱性ガラスのグ ラタン皿を使ってください。

●焼くときの皿の置きかたは

焼網にグラタン皿を図の様に並べ、加熱 室底面にセットしたテーブルプレートに ●加熱が足りなかった時は 置きます。



寄せる。 寄せる。 に寄せる。 に置く。

●冷凍グラタンは 11グラタン では焼けません。

焼く前に冷めてしまったら

す。焼く前に冷めてしまったら、 レンジ 500W で人肌くらい(約40℃) にあたためてから焼きます。 (→ P.38)

●具の状態によって焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズの種 類、食品メーカーによって、焼き色が

グラタン皿を黒皿に移し換えて、テーブ ルプレートを取り外し中段に入れ グリル

で様子を見ながら、さらに焼きます。 → P.41

異なります。

焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分でグラタン皿の前後を 入れ換えてさらに焼きます。

オート調理

飲み物 ディリー

予熱約20分 オーブン

12ピザ

(予熱あり) (→ P.34)

スチーム レンジ 発酵 後テーブルプレートを 取り外す



材料(直径26cmのピザ1枚分)

小麦粉(強力粉) ······ 70 q 小麦粉(薄力粉) ······ 30g 砂糖……大さじ1弱(約6g) 塩・・・・・・・小さじ/3(約2g) ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの) ······小さじ½(約1.5g) ぬるま湯 50~60mL オリーブ油 ······大さじ1弱(約10g) ピザソース(市販のもの) ……… 適量 玉ねぎ(薄切り)…大¼個(約50g) ベーコン(たんざく切り) ····· 30g サラミソーセージ(薄切り)… 8枚 ピーマン(輪切り)………1個 マッシュルーム缶(スライス) ······小½缶(約25g) スタッフドオリーブ(薄切り) …… 4個

ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)

塩、こしょう……………… 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ポリ袋にAとドライイーストを入 れて混ぜ合わせる。
- ❸②にぬるま湯とオリーブ油を入れ て5分間こねる。
- この時、ポリ袋に少し空気を入れて 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができる。(→ P.88 簡単パン 作りかた⑤を参照します。)
- 4 ③ をテーブルプレートの中央にのせ スチームレンジ発酵約10分一次 発酵させる。(発酵の目安は簡単パン のコツ(→ P.88))
- 6のし台に少し打ち粉(強力粉・分量 外)をして、袋から取り出す。
- ⑥ 生地を軽く押して中のガスを抜き、 丸める。
- **⑦**丸めた生地を直径26cmくらいの 円形にのばして、オーブンシートを敷 いた黒皿にのせる。
- ❸のばした生地にフォークで穴をあ け、ピザソースを塗り、®を並べて軽 く塩、こしょうをし、チーズとオリー ブを全体に散らす。
- ⑤ テーブルプレートを取り外し、 飲み物・デイリー 12ピザで予熱する。
- 予熱終了音が鳴ったら、⑧を中段に 入れて焼く。

「スチームレンジ発酵の使いかた」 (→ P.46)

12ピザ のコツ

●一度に焼ける分量は

黒皿1枚分です。

- ●焼き上がったピザを切り分けるときは キッチンばさみを使うと便利です。
- ●焼きが足りなかったときは

| オーブン ||予熱なし ||200℃ |で様子を見ながら焼きます。 (→ **P.44**)

●市販のピザは「飲み物・デイリー」12ピザーでは焼けません。 「市販のピザを焼くときは」を参照してください。

カルツォーネ



材料(1個分)

ピザの生地

- (材料・作りかたはピザ参照)・・・・・・・・1 枚分 ブロッコリー(ひと口大に小さく切る) パプリカ(薄切り) ··大1/4個(約40g) しめじ(石づきを取る)
- ······½株(約80g) 玉ねぎ(薄切り) …… ¼個(約60g) ベーコン(たんざく切り) 3枚(約50a) しオリーブ油 ………… 大さじ1 ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) 100g 塩、こしょう ………… 各少々

作りかた

- を手早くいためて塩、こしょうをふ り、冷ます。
- 2 ピザ作りかた①~⑥を参照して生 地を作る。
- ❸ 生地を直径26cmくらいの円形に のばす。
- ◆ 生地の片側に①の具をのせ、チー ズを散らし、2つ折りにし、合わせ目 を指でつまんでしっかりと閉じる。
- **⑤** 生地の表面にオリーブ油(分量外) を塗り、オーブンシートを敷いた黒 皿にのせる。
- 6 ピザ作りかた⑨~⑩を参照して焼く。

市販のピザを焼くときは 市販のピザを焼くときは、手動調理で

様子を見ながら焼く。

黒皿にのせて中段に入れ、オーブン 予熱なし 200℃ 冷凍の場合 23~30分 冷蔵の場合 15~28分 焼く。予熱をして から焼くときは、冷凍の場合 10~18分 冷蔵の場合 10~15分焼く。この時、テー ブルプレートは取り外す。



「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 (→ **P.42** 「オーブン(予熱なし)加熱の使いかた」 → **P.44** スチーム 調理

22自家製食品

→ P.32

加熱時間の目安

材料(3~4人分)

豚ももひき肉 ······ 400g

2 材料全部を合わせてよく練り混ぜ、

2等分して、手にサラダ油をつけて

片手にのせ、もう一方の手にたたき

つけるようにしながら空気を抜き、

3生地をそれぞれ直径4cmくらいの 棒状にしてオーブン

シートで巻き寿司の

◆焼網にのせ テーブルプレートに置 きスチーム調理 22自家製食品 で加 熱する。

要領で巻き、両端を♥

[ひとくちメモ]

ねじる。

なめらかにする。

- 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味が変わりません。
- オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと使いみちがあります。

手作りソーセージの

サラミソーセージ風

手作りソーセージを十分冷ましてからオ ーブンシートを外し、焼網にのせ

スチーム調理 ||22自家製食品 |仕上が り調節 弱 で加熱する。

自家製食品〔肉〕

テーブルプレート

給水タンク

約60分

レンジ

オーブン

スチーム

ビーフジャーキー 手作りポークハム (中華風味) 焼網

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安

60~90分

加熱時間の目安

約60分



材料(2~3人分) 牛赤身肉(蓮切り)

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ②牛肉は合わせた

 ④に3時間以上つ けてから、ペーパータオルで汁気を 取り、焼網に重ならないように広げ て並べる。
- ❸②をテーブルプレートに置き |スチーム調理||22自家製食品|仕上が り調節やや弱で加熱し、途中裏返し をしながら加熱する。
- ◆③終了後さらにスチーム調理

22自家製食品 仕上がり調節 やや弱 で途中様子を見ながら加熱する。

材料(3~4人分)

	コース肉 (かたまり) 約400g 大さじ2
砂料	唐小さじ2
	「白ワイン 大さじ3
	玉ねぎ・にんじん(各薄切り)
	セロリの葉 少々
(A)	にんにく (薄切り) 1片
	こしょう、ナツメグ、パプリカ、
	クローブ、タイム、ローズマリー
	などの香辛料 各少々
砂料	・ 糖、サラダ油 各小さじ1

- ❷豚肉は2等分してから表面をフォー クで刺し、塩と砂糖をよくすり込み、 ⑥を合わせて入れたポリ袋に入れ、 空気を抜いて袋の口を閉める。
- ❸②を容器に入れ、約300gくらいの 重石をのせ、冷蔵室で2~3日漬け
- ◆袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水を換えながら、冷蔵 室で半日ほど塩抜きする。
- 6水気をペーパータオルなどでふき 取り、砂糖とサラダ油を混ぜ合わせ たものを塗り、焼網の中央に寄せて 並べ、テーブルプレートに置き スチーム調理 22自家製食品 で加熱
- ⑥よく冷ましてからラップで包み、 冷蔵室で冷やす。

[ひとくちメモ]

- 保存料を使っていませんので、日持ち はしません。1週間くらいで食べきるよ
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

自家製食品〔魚、果物〕

さんまのコンフィ



材料(4尾分)						
	′ぃま······					
塩・		適量				
	「オリーブ油	20 g				
	穀物酢	20 g				
(A)	にんにく(薄切りにする)	1片				
	ローリエ(半分にちぎる)	1枚				
<i>U</i> - 1 1	+ >+					
	かた ゔゕゟヽゟに誰ゕ゠ィヾヰヮ	- 1				

フルーツ

作りかた

入れる。

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安

❷ 材料を選んで用意する。

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 さんまは、頭と内臓を取り、水気 をふき取り、塩をふる。
- 30×40cmの大 きさに切ったオーブ ンシート2枚に、さ ♥

んまを1尾ずつ置き、A を等分に分け 入れ、両端をねじって閉じ、焼網に 並べてのせる。

- 4 ③ をテーブルプレートに置き スチーム調理 22自家製食品 仕上が り調節 強 で加熱する。
- **⑤** ④終了後さらに スチーム調理 22自家製食品 仕上がり調節 強 で加 熱する。

ドライフルーツ (7種)

バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、

ぶどう、いちご、パイナップルのドライ

● 給水タンクに満水ラインまで水を

●キウイ(1~2個)、パイナップル(½個)

はそれぞれ皮をむき、2~3mm厚

さの輪切り、または薄切りにする。

分)は1粒ずつよく洗い水気を切

いちご(½パック分)、ぶどう(½房

り、2~3mmの薄切りにする。

●バナナ(2本約200g) は皮をむ

き、3mm厚さの輪切りにして、レ

モン汁(%個分)をふりかけてし

ばらくおき、水気を切る。

120~180分

わかさぎのコンフィ

(南蛮漬け風)

材料(2~3人分)

加熱時間の目安

約60分



わかさぎ····· 150g

塩	
才	リーブ油 ······ 20g
穀	物酢 ······ 20g
乾	燥ハーブ類・香辛料類
	(ローリエ、クローブ、黒こしょう、
	唐辛子など)
赤	パプリカ······½個
	パプリカ
L.	ーマン1個
玉	ねぎ(せん切り)½ 個
	「 ワインビネガー、米酢
	水カップ½
(A)	塩、砂糖、しょうゆ
	こしょう

● りんご (中1個) は皮をしっかり洗

い、タテ4つ割りにして芯を取り、

タテの薄切りにして塩水につけて

からさっと水洗いし、水気を切る。

● ブルーベリー(1パック)は、よく

❸用意したフルーツを、オーブンシ

ートを敷いた焼網に広げ テーブルプ

レート に置き スチーム調理 22自家製食品

|22自家製食品||仕上がり調節||やや弱

仕上がり調節 やや弱 で加熱する。

◆③終了後さらに スチーム調理

で途中様子を見ながら加熱する。

洗い、半分に切る。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷ わかさぎは水気をふき取り、塩を ふる。
- ❸ 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入 れ、両端をねじって閉じる。

(さんまのコンフィ作りかた③を参照)

- ◆ 焼網にのせテーブルプレートに置 き、スチーム調理 22自家製食品で 加熱する。
- **⑤**ドライ野菜を作る。赤パプリカ、 黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。
- 6 焼網の中央に寄せて並べ、テーブ ルプレートに置き、スチーム調理 22自家製食品 仕上がり調節 弱 で加 熱する。
- **⑦** わかさぎと、ドライ野菜を、それ ぞれせん切りにし、〇に漬け込む。

22自家製食品のコツ

●使いかたは2つ

野菜や果物などをドライにする、 22自家製食品 仕上がり調節 |弱 ま たはやや弱と手作りハムやソーセー ジ、魚のコンフィ(油で低温調理する調 理法)など、時間をかけて調理する 22自家製食品 仕上がり調節 中 ~ |強||がありメニューによって使い分 けます。

●使う付属品は

焼網にのせて加熱します。

小さくて焼網にのせられないものは、 オーブンシートを敷いて、その上にの せて加熱します。

● 22自家製食品 仕上がり調節 弱または やや弱 で作るドライ メニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み具 合によって、加熱時間が違うので、加 熱途中で様子を見ながら調理時間を加 減してください。

●1回でセットできる調理時間は 仕上がり調節 弱 約60分から仕上がり 調節強約90分です。

メニューや調理法によって2時間から 3時間必要なときは、2回、3回とセッ トして追加加熱をしてください

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が足 りなかったときは、仕上がり調節中で 様子を見ながら、追加加熱をしてくだ さい。

魚

黒皿 下段



レンジ加熱後テーブルプレートを取り外す

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個	
小麦粉(薄力粉)	90 g
砂糖	90 g
卵(卵黄と卵白に分ける)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3個
バニラエッセンス	
△ 牛乳(室温にもどす) ····· 小さ バター······	:じ2
[™] [バター	15 g
ホイップクリーム	適量
くだもの、アーモンド 各	適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2型にバター(分量外)を塗って硫酸紙 (ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。

 ②を合わせ

 レンジ 200W 1~2分 加熱して溶かす。(直径18cm) の場合、その他は右表を参照する。)

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

加熱時間の目安 約46分

❸ ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てる。 (別立て法)



- 卵黄を加えてさらに泡立ててから バニラエッセンスを加え混ぜる。
- ⑤ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりと混ぜ、Aを加えて手 早く混ぜる。
- 6 一気に型に流し入れ、型をトント ンと軽く落として空気を抜き、テー ブルプレートを取り外し、黒皿にの せて下段に入れ「スチーム調理」
- 19スポンジケーキ で焼く。
- ▼ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがす。十分に冷まし、 ホイップクリームやくだものなどで 飾る。

共立て法の作りかた

❸ ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てる。 砂糖を加え、もったりするまで泡

立てて(生地 で「の」の字が 書ける) から バニラエッセ ンスを加え混 ぜる。作りか た⑤から同様

にする。



19スポンジケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

	材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
	小 麦 粉 (薄力粉)		50 g	90 g	120 g
	砂糖		50 g	90 g	120 g
	卵 バター		2個	3個	4個
			10 g	15 g	20 g
	牛乳		大さじ½	小さじ2	大さじ1
		2	約1分	約1分30秒	約2分
	作り		スチーム調理 19スポンジケーキ		
	かた		仕上がり調節		
	-		やや弱	中	やや強
	加熱時間 の目安		約42分	約46分	約50分

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラ ットなものを使います。

●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては十分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱なし 150℃ で様子を見 ながら焼きます。(**→ P.44**)

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよ いでしょう。

スポンジケーキ作りのポイント

出				
为	■田ノしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原	に混ぜる)	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	窓かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)



予熱約10分 150℃

レンジ加熱後テーブルプレートを取り外す

小麦粉(薄力粉)······ 80g

砂糖 ······ 80g

卵(ときほぐす) 4個

バニラエッセンス ………… 少々

あんずジャム(粒のあるものは裏ごす) 適量

● 黒皿に薄くバター(分量外)を塗り、

立てて砂糖を加え、もったりするまで

十分に泡立て、バニラエッセンスを加

4 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで

さっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、②

オーブン 予熱あり 150℃ 14~18分

⑥ ①に④の生地を一気に流し込み、

❸ 焼き上がったらふきんの上に黒皿

を返し、硫酸紙をはがして、焼き色

のついている面を上にしてあら熱を

⑨ 生地を裏返してナイフで1~2cm

間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm

ほど残してあんずジャムを塗り、手

前から巻き、巻き終りを下にしてし

ばらく置いてから切る。

底をたたいて、表面を平らにする。

⑤テーブルプレートを取り外し、

硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷く。

加熱し、溶かす。 **→ P.38**

を加えて手早く混ぜる。

· 牛乳 ······ 大さじ1½

バター …… 大さじ1強(約13g)

材料(黒皿1枚分)

作りかた

えて混ぜる。

予熱する。

入れて焼く。

取る。

オーブン → P.42 (予熱あり)

14~18分 給水タンク

空



150℃ 24~28分

(予熱あり) (→ P.42)

マドレーヌ

黒皿 下段 空

オーブン (予熱なし) (→ P.44)



50~55分

160℃



テーブルプレートを取り外す

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
材料 (19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)
(小麦粉(薄力粉)・・・・・・・ 100g (A) パーキングパウダー ・・・ 小さじ½
♥ 「ベーキングパウダー … 小さじ½
砂糖 ······ 80g
バター(室温にもどす) ······· 100g
卵(ときほぐす)・・・・・・ 2個
バニラエッセンス 少々
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの
ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒
大さじ1につけたもの)······· 60g

作りかた

●型にバター(分量外)を塗って型紙 を敷く。

材料(直径9cmの金属製マドレーヌ型6個分)

小麦粉(薄力粉) ······· 60 g

砂糖 ······· 60g

バター 60g

卵(ときほぐす)・・・・・・・1½個

レモン汁 ……… 大さじ1

レモンの皮(すりおろす) ・・・・ 1/個分

- ② A を合わせ レンジ 200W 1~2分 ② バターは容器に入れ レンジ 200W 3~4分加熱する。 (→ P.38)
 - ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てます。A を加えて混ぜ、小麦 粉をふるい入れ木しゃもじで練らな いように混ぜ、②を加えて手早く混 ぜる。
 - 4 ③を型に分け入れ、 黒皿の中央に寄せて並
 - **⑤** テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱あり 150℃ 24~28分 予熱する。
 - 6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼く。

[ひとくちメモ]

● 溶かしバターはあたたかいものを使い

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.38)



000 000

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → **P.42**

作りかた

- 型にバター(分量外)を塗って硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- 2 ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 える。
- ❸ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ド ライフルーツを加えて木しゃもじで混 ぜ合わせる。 A を合わせてふるい入 れ、練らないようにして混ぜる。
- 4 ③を型に入れ、型を軽く落として生 地を詰め、生地の中央をくぼませて表 面をならし、黒皿にタテにのせる。 ((→ P.87)山形食パン参照)
- ⑤テーブルプレートを取り外し、 黒皿を下段に入れオーブン予熱なし 160℃ 50~55分 で焼く。

[ひとくちメモ]

● ドライフルーツの換わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケー キにしてもよいでしょう。

黒皿 中段



材料(黒皿1枚分)	
小麦粉(薄力粉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
バター(室温にもどす)	
砂糖	_
卵(ときほぐす) ・・・・・・・・・・・・・	
バニラエッセンス	· 少々

作りかた

- ① バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜる。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え る。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと つにまとめてラップで包み、冷蔵室 で約1時間休ませる。
- ◆ 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばす。



⑤ 上のラップを外し、直径3cmの型で 抜き、黒皿にアルミホイルを敷き、両 側を2~3cmほどあけ、中央に寄せ て並べる。



⑥テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱あり 160℃ 18~22分 予熱

⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段に 入れて焼く。

型抜きクッキー 絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(黒皿1枚分)	
小麦粉(薄力粉) 130	g
バター(室温にもどす)・・・・・・・・80	g
砂糖 40	g
卵(ときほぐす) 大½(古
バニラエッセンス 少々	
ドライフルーツ(小さく切ったもの)・・・ 適覧	量

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れる。
- 2 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて絞り出し、上にドライ フルーツを飾る。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参 照して焼く。



中央に寄せる

材料(黒皿1枚分)

♪ 「小麦粉(薄カ粉)・・・・・・・ 120g ベーキングパウダー ・・・ 小さじ½
バター(室温にもどす)······ 40g
砂糖 ······ 40g
卵(ときほぐす) ······ 25g
スライスアーモンド 60g

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた ①~③ の 要領で作り、バニラエッセンスの換 わりにスライスアーモンドを加え、〇 を合わせてふるい入れて混ぜる。
- ❷ 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて大さじ1ずつこんもり と落とす。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参 照して焼く。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。
- ●市販の生地を使うときは 生地の種類により焼けかたが違うので、 様子を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき

- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱で焦げ過 ぎることがあります。
- ●焼きむらが気になるときは 残り時間3~4分で黒皿の前後を入れ換 えてさらに焼きます。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

スチーム 調理

18柔らかプリン



オーブン

(予熱なし) (→ P.32)

スチーム

給水タンク

レンジ加熱後テーブルプレートを取り外す

柔らかプリン

加熱時間の目安 約38分



材料(直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分)

〈ハフメルソース〉
图 砂糖 40g 水 大さじ1½
水 大さじ1½
水 大さじ½
〈卵液〉
「牛乳 カップ1 <i>½</i>
B 生クリーム 100mL
砂糖 ······ 50g
卵黄 (ときほぐす) 4個分
バーラエッセンス 少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 耐熱容器に Aを入れ レンジ 500W 4~5分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加える。(このと き、ソースが飛び散るので注意すること)
- 3 型に②を小さじ1ずつ入れる。
- ◆ 容器に ®を合わせて入れ レンジ □ |500W||約4分 |加熱し、かき混ぜて砂 糖を溶かす。卵黄と合わせ、裏ごし してバニラエッセンスを加え、③の型 に流し入れる。
- ⑤ テーブルプレートを取り外した後、 黒皿に厚めのペーパータオルを2枚 重ねにして中央に敷き、水カップ 1/4 (約50mL)を注ぎ入れ、その上に④を 図のように並べ、中段に入れ

スチーム調理 18柔らかプリン で加 熱し、あら熱が取れたら冷蔵室で冷やす。

(容器のすべり止めの ため、黒皿にペーパ ータオルを敷く)



柔らかプリンの並べ方

 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38

かぼちゃのプリン

仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約44分



オオ料(7.5×4cmのスフレ型約9個分) かぼちゃ(正味)...... 300g 牛乳, …… カップ1 砂糖 ······· 70g 卵(ときほぐす) ………3個 生クリーム ………… 100mL ラム酒……… 大さじ½ バニラエッセンス、シナモン ------ 各少々 ホイップクリーム …………… 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷ 型に薄くバター(分量外)を塗って
- ❸かぼちゃは皮をむいてひとくち大 に切り、ラップで包み 飲み物・デイリー |8葉・果菜||仕上がり調節||強||で加熱 し、裏ごしする。(**→ P.28**)
- ◆容器に⊗を合わせて入れ レンジ 500W 約1分30秒 加熱し、かき混 ぜて砂糖を溶かす。
- 64にBを加えてかき混ぜ、裏ごし して〇を加え、③のかぼちゃを加えて、 よくかき混ぜる。
- ⑥⑤を②の型に分け入れ、テーブルプ レートを取り外した後、黒皿に厚めの ペーパータオルを2枚重ねにして中央 に敷き、水カップ ½(約50mL) を 注ぎ入れ、その上に図のように並べ、 中段に入れスチーム調理 18柔らかプリン
- 仕上がり調節|強|で加熱する。
- ●あら熱が取れたら冷蔵室で冷やし、 ホイップクリームなど好みのもので 飾る。

18柔らかプリン のコツ

●分量は

柔らかプリンは6個分です。 かぼちゃのプリンは9個分です。

●容器は

直径7.5cm高さ5.5cmの耐熱性ガラ ス容器が適しています。

耐熱性のスフレ型を使うときは、直径 7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス 容器は直径7.5cm高さ5.5cmのもの を使って下さい。

容器の形状や材質によって仕上がりが 異なることがあります。様子を見なが ら加熱してください。

●卵液の温度は

約35~40℃にします。

●卵液の量は


容器に入れて七~八分目くらいにしま す。

●加熱が足りなかったときは

オーブン | 予熱なし | 140℃ | で様子を 見ながら追加加熱します。 (→ **P.44**)

●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、36脱臭 使用後で、 加熱室が熱いと上手に仕上がりません。



かぼちゃのプリンの並べ方

ij

予熱 約25分 200℃ 30~35分

オーブン

(予熱あり) → P.42

レンジ 加熱後テーブルプレートを取り外す

黒皿 下段

空



材料(8個分)


小麦粉(薄力粉、ふるっておく)

+3 9

卵(ときほぐす)・・・・・・ 約3個
カスタードクリーム 適量
ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量

作りかた

- 深めの耐熱容器にAを入れ、小麦粉 小さじ1をふるい入れ、おおいをし ないで レンジ 800W 2分30秒~3分30秒 加熱する。
- 2 材料の飛び散りに注意して残りの 小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよ く混ぜて レンジ 800W 約1分 加熱 する。





4 残りの卵を少しずつ加え、よく練 ります。木しゃもじで生地をすくい 上げたとき、2~3秒後にゆっくり 落ちてくる固さになるまで練る。



⑤直径1cmの□金をつけた絞り出し 袋に入れます。黒皿にアルミホイル を敷き、薄くバター(分量外)を塗り、 直径3~4cmの大きさに8個絞り出す。



- ⑥テーブルプレートを取り外し、 オーブン ||予熱あり||200℃||30~35分| 予熱する。
- 予熱終了音が鳴ったら⑤を下段に 入れて焼く。
- ❸ 焼き上がったらすぐにアルミホイ ルから外し、十分に冷ましてから切 り目を入れてカスタードクリームと ホイップクリームを詰め、仕上げに 粉砂糖をふる。

「オーブン(予熱あり)加熱の使いかた」 → **P.42**

「レンジ加熱の使いかた」 (→ P.38)



バターと水を加熱するとき飛び散ることがある。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れ、飛び散りを防ぐ ために、小麦粉小さじ1をふり入れてから加熱します。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。



800W 3分30秒~ テーブルプレート 4分20秒



レンジ → P.38 空

カスタードクリーム



材料(シュークリーム8個分)
牛乳 カップ1
小麦粉(薄力粉) 大さじ1
A コーンスターチ ······· 大さじ1 砂糖 ······ 40g
└ 砂糖 ······· 40g
卵黄(ときほぐす) 2個分
バター ························ 25g
® バター

作りかた

- **①** 深めの容器に <a>⑥ を合わせて入れ、 牛乳を少しづつ加えながら泡立て器 でかき混ぜる。
- 2 ① に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜ レンジ 800W 3分30秒~4分20秒 途中よくかき混ぜながら加熱する。手 早くBを加えて混ぜ、冷ます。

[ひとくちメモ]

● 加熱直後はやわらかめでも、冷めると 固さがでてきます。

シューのコツ

●バターと水は十分に沸とうさせる 沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふ くらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる 生地が冷めてくると卵の入る量が少な くなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少な過ぎると、形が小さく、焼き色も 濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表 面の乾燥を防ぐために、霧を吹いてお きます。

●卵を混ぜるとき

|ハンドミキサーの低速を使うと生地が 簡単に作れます。

オーブン

(予熱あり)

予熱 約12分 170℃ 14~18分

黒皿 下段 合水タンク

(→ P.42)

満水

テーブルプレートを取り外す

バターロール ロールパン




材料(10個分)

小麦粉(強力粉) ······ 240g
○ 砂糖 ・・・・・・・ 大さじ3弱(約25g)塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩 小さじ½(約3g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
······ 大さじ½(約3.5g)
「ぬるま湯(約40℃)···· 30~40mL
し 牛乳(室温にもどす)・90~100mL
バター(室温にもどす)······ 35g
〈つやだし用卵〉
「卵
塩 小さじ¼

作りかた

- テーブルプレートを取り外し、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ る。
- ② ボウルに Aとドライイーストをふ るい入れ、®を加えて手で軽く混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにする。
- ❸ 生地がベトつかなくなり、ボウルか らくるんと離れるまでよくこねる。
- 母 台にたたきつけての ばしたり、半分に折っ て押したりしながら約 める。



- ルに入れ、黒皿にのせて下段に入れ スチーム オーブン 発酵 40℃ 50~70分 発酵させる。
- ⑥ 生地が2~2.5倍に発酵したら指

に小麦粉をつけ、 生地の中央を刺し てみて、指の穴が そのまま残れ ば発酵は十分。



⑦ボウルをふせて 生地を取り出し、 手で軽く押して 中のガスを抜く。



3 生地をスケッパー(または包丁)で 10個(1個約42g)に切り分けます。

手でちぎると生地 がいたんでふくら みが悪くなる。



᠑ 生地のひとつひとつを手のひらか、

のし台で表面が なめらかになる ように丸める。



動 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませる。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ せるようにしながら円すい形にし、さ

らにめん棒で細 しし 長い三角形にの ばす。



パン作りのコツ

●牛乳は室温にもどして 冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度 25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様子を 見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに


手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地 がいたんでふくらみが悪くなります。

- ●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面に塗ります。た っぷり塗ると黒皿に流れ落ち、パンの 底が焦げてしまいます。
- ●発酵し過ぎたパン生地は きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

●発酵温度を調節して

発酵温度は4段階に設定できます。 (30 · 35 · 40 · 45℃) 生地の初温、季節、分量などによ って、使い分けます。基本の発酵 温度は40℃です。

② 三角形の底辺からクルクルと巻き、 バター(分量外)を薄く塗った黒皿に 巻き終りを下にして並べる。



- 下段に入れ スチーム オーブン 発酵 40℃ 25~35分生地が2~ 2.5倍になるまで発酵した後、黒皿を 取り出す。表面につやだし用卵を薄
- オーブン | 予熱あり | 170℃ | 14~18分 で 予熱する。予熱終了音が鳴ったら ①を下段に入れて焼く。

[ひとくちメモ]

く、ていねいに塗る。

● 作りかた ②の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に 作れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

「スチームオーブン発酵の使いかた」 (→ P.47)



オーブン (発酵) オーブン

210℃ 5~7分 黒皿 上段 裏返して 2~5分

合水タング (予熱なし) (→ P.44) 空

テーブルプレートを取り出す

材料

食パン(6枚切り) …… 1~2枚



作りかた

- テーブルプレートを取り外し、
- 黒皿を上段に入れオーブン 予熱なし 210℃ 7~10分 で、庫内及び黒皿 をあたためる。
- ❷終了音が鳴ったら、黒皿の中央に 食パンを並べ、上段に入れる。(黒皿 が熱くなっているので気をつけてく ださい。)オーブン 予熱なし 210℃ 5~7分で焼き、裏返してオーブン 予熱なし 210℃ 2~5分 で焼く。

[ひとくちメモ]

- パンの厚さや種類によって焼け具合が 違います。様子を見ながら時間を調節し てください。
- 連続して焼くときは、表をオーブン 予熱なし 210℃ 4~6分、 裏返して 1~3分様子を見ながら焼きます。

86

オート調理

スチーム オーブン

予熱 約23分

21フランスパン

(予熱あり) → P.34)



テーブルプレートを取り外す

フランスパン

バタール・クーペ

加熱時間の目安 約45分

材料(バタール1本、クーペ2個)
小麦粉 (強力粉) ······ 330g
小麦粉 (薄力粉) ······ 80g
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
小さじ3強(約8g)
塩 ······ 8g
砂糖 ······ 5g
レモン汁 小さじ1強(6mL)
ぬるま湯(約30℃)… 220~260mL

作りかた

- テーブルプレートを取り外し、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ
- ② バターロール (→ P.85) 作りかた ②~④ の要領で生地を作り、バター を薄く塗ったボウルに入れる。黒皿 にのせて下段に入れてスチーム オーブン 発酵 35℃ 30~60分 で発酵 させる。
- ❸ 生地が2倍くらいに発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺し てみて指の穴がそのまま残れば発酵 は十分。
- ₫ ボウルをふせて生地を取り出し、 スケッパー(または包丁) でバタール (約390g)、クーペ(約140gを2個) に切り分ける。





- **⑤** 切り分けた生地を軽くガス抜きし ながら表面がなめらかになるように 丸め、固く絞ったぬれぶきんかラッ プをかけて10~20分間生地を休ま せる。(ベンチタイム)
- ⑥ バタールの生地は、まずタテ20cm の棒状にのばします。ベンチタイムの とき、下になっていた方を上にして、 めん棒で30cmのだ円形にのばす。
- **⑦** タテ ⅓ずつ 内側に折り込み、 それを右手の手 のひらで押さえ 込むようにタテ 2つ折りにして 合わせ目をしっ かりとじたら、

ばす。



- ❸ クーペの生地は直径15cmの円形 にのばします。生地の向こう側 ½を 残して手前から折りたたみます。残 った ½ の生地を上にかぶるように折 りたたみ、合わせ目をとじる。
- ❷ 両端をとがらせるように手のひら で転がしてなまこのような形に整え る。

- 薄くバターを塗った黒皿に ⑦~ ⑨ の成形した生地を閉じ口を下にして のせ、下段に入れスチームオーブン 発酵 35℃ 10~20分 で発酵させる。
- ●⑩ を加熱室から取り出し、

スチーム調理 21フランスパン で予熱 をする。

⑫ 予熱している間生地にラップをか けて室温で発酵させる。(約23分)予 熱終了の直前に生地にかみそりまた は包丁でクープ(切り目)を入れる。 バタールは3~4本、クーペは1本入 れる。

※クープ(切 り目)は、か みそりまたは 包丁の刃を 45度に傾け て生地をそぐ ように入れ

る。



- 予熱終了音が鳴ったら下段に入れ
- ⚠ 焼き上がったら、焼網などの上に 移して室温であら熱が取れるまで放 置する。

「スチームオーブン発酵の使いかた」 → P.47

ベーコンエピ



材料・作りかた

- **①** フランスパン作りかた → P.86 ①~④を参照して作った生地を2等 分して丸め、作りかた⑤を参照して休 ませる。
- **②**フランスパン作りかた (→ P.86) ⑥を参照して35cmのだ円形にのば し、表面にすりおろしたにんにく、 こしょう(各適量)をふったらベーコ ンをタテに2枚ずつ並べ、端から巻 いて合わせ目を閉じる。
- ❸ バターを薄く塗った黒皿にとじ目 を下にして横に2本並べ、フランスパ ン作りかた (→ P.86) ⑩ を参照して 二次発酵させ、取り出す。
- ③を加熱室から取り出した後、

スチーム調理 21フランスパン で予 熱をする。

予熱終了直前にキッチンばさみで切り 目を入れ、それぞれ左右にふり分ける。

5 予熱が終わ ったら下段に入 れて焼く。



ベーコンエピの作りかたで、ベーコ ンや調味料を入れないで作る。

材料・作りかた

- フランスパンの作りかた ①~③を 参照して生地を作り、作りかた④~⑤ を参照して生地を9等分し、丸めて休 ませる。(ベンチタイム) (→ P.86)
- 2 1個分の生地から%くらいを切り とり、それぞれを丸め直す。
- ❸ 小さい生地をめん棒で直径4~5 cmにのばして片面に強力粉(分量外)

をふり、大き い生地の上に 粉をふった面 を下にしての せたら、小さ



い箸の頭で押して上の生地を中にく いこませる。

4フランスパンの作りかた⑩~⑭を 参照して焼く。(切り目は入れない。) → P.86



オーブン

190℃ 38~42分

(予熱なし) → P.44

満水

黒皿 下段

テーブルプレートを取り外す

山形食パン



材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分) 小麦粉(強力粉) ······ 220 g 砂糖 …… 小さじ4(約12g) 塩 …… 小さじ%弱(約3g) ドライイースト ……小さじ2(約5g) ぬるま湯 ………… 130~150mL

作りかた

- **①**バターロール 作りかた (→ P.85) ①~⑥の要領で生地を作る。
- 2 ガス抜きし、スケッパーで3等分 して丸め、固く絞ったふきんをかけて 約20分休ませる。(ベンチタイム)
- ❸ タテ20cm、ヨコ10cmの長方形に のばしてタテの方から巻き、巻き終 りを下にして両端をげんこつで軽く たたき、形を整える。
- 4 バター(分量外)を塗った型に並べ 黒皿にのせて下段に入れ、スチーム オーブン 発酵 40℃ 50~80分 発酵さ せる。
- 64を下段に入れ オーブン 予熱なし 190℃ 38~42分 焼く。

[ひとくちメモ]

- 二次発酵の時の目安は生地が型から 1~2cm出るくらいまで発酵させます。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの せて、さらに焼きます。

「スチームオーブン発酵の使いかた」 → P.47)

手前

オート調理

スチーム オーブン

20簡単パン

(予熱なし) → P.32

満水

黒皿 下段

スチーム レンジ 発酵 後テーブルプレート を取り外す

簡単パン


加熱時間の目安 約29分



材料(8個分) 小麦粉(強力粉) ······ 150 g 砂糖 …… 大さじ1(約9g) 塩 ………小さじ%(約2g) ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) 水 ······ 90~100mL バター······ 大さじ1(約12g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ポリ袋に 🖺 とドライイーストを入れ て混ぜ合わせる。
- 3 バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒加熱して溶かし、水を加える。
- 4 3を2に入れて ポリ袋の口を閉じ、



こねる。この時、

ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じ ると、簡単に両手でこねることがで きる。

⑥ ⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、

加熱室底面にセッ トしたテーブルプ レートの中央にの せスチームレンジ



発酵 10~14分 一次発酵させる。

- のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、 生地を袋から取り出す。
- ❸ 生地を軽く押して中のガスを抜き、
- スケッパーま たは包丁で8個 (1個約33g) に切り分ける。

❷ 生地を手のひ らで丸めてオー ブンシートを敷 いたテーブルプ レートの中央に 寄せて(写真参

照)並べる。



●スチーム レンジ 発酵 10~14分 二次発酵させる。

● 発酵が終わっ たら、生地をの せたオーブンシー トの両端を引いて すべらせながら黒



皿に移し、下段に入れ、テーブルプレ ートを取り外した後、「スチーム調理」 20簡単パンで焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38 「スチームレンジ発酵の使いかた」

→ P.46

20簡単パンのコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽にかんたんに、 短時間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

25×35cmほどの大きさで、電子レン ジで使える半透明の袋が適しています が、透明なポリ袋でもよいでしょう。 穴のあいていないことを確認してから 使いましょう。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。





●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになる のが目安です。





●発酵の時間は様子をみて加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は10 ~14分発酵させ、二次発酵で調節しま

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きし
二次発酵	15~20分	6~10分

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき ます。

●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄く塗ります。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱なし 180℃ で焼きます。

(→ P.44)

簡単パンの生地を使って



スチーム

オーブン



黒皿 下段

満水

20簡単パン (予熱なし) → P.32

スチーム 調理

スチーム レンジ 発酵 後テーブルプレート を取り外す

加熱時間の目安 約29分

グラハムパン



材料(1個分)

	√麦粉(強力粉)············ 120g
(A)	全粒粉(あらびき)30g
O	砂糖 大さじ1(約9g)
	「塩小さじ½(約2g)
ド	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	·················· 小さじ1(約2.5g)
水	90~100mL
11:	ター ············· 大さじ1(約12g)

作りかた

- 簡単パン作りかた①~⑦を参照し て生地を作り、一次発酵、ガス抜きを しながらひとつに丸める。(→ P.88)
- ❷ 丸めた生地を楕円形にのばし、フ ランスパンの作りかた \bigcirc \bigcirc P.86 を参照して、タテ½を内側に折り込 み、残った%を手前から折りたたみ、 合わせ目をしっかり閉じる。
- ❸ オーブンシートを敷いたテーブルプ レートの中央に生地を置きスチーム レンジ 発酵 10~14分 二次発酵させ
- 43の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかける。
- 6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れる。



⑥ 簡単パン 作りかた ⑪ を参照して焼 き上げる。 (→ P.88)

「スチームレンジ発酵の使いかた」 → P.46

油で揚げない カレーパン



材料(8個分)

簡単パンの生地 (材料・作りかたは → P.88) · · 1回分 市販のレトルトカレー … 1袋(約200g) | 玉ねぎ(みじん切り) ··········· ¼個


| 小麦粉(薄カ粉)・・・・・・ 大さじ 1½ 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1 で作る) ………………… 適量 (作りかたは → P.68)

小麦粉(薄力粉)………… 大さじ2 卵(ときほぐす) 1個

作りかた

● レトルトカレーを深めの皿に移し、 ④を加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7~10分 途中かき混ぜながら加熱し、 冷めてから8等分しておく。

- **2** 簡単パン 作りかた ①~®を参照し て一次発酵、ガス抜きをし、8個(1 個約33g)に切り分け、生地を丸める。 ❸ 楕円形にのばし①の具を包み、閉
- じ口をしっかり止める。 ●③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順
- につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べ スチーム レンジ 発酵 10~14分 二次発酵させる。



⑤ 簡単パン作りかた ⑪を参照して焼く。 → P.88

「スチームレンジ発酵の使いかた」 (→ P.46)

簡単あんパン



材料(8個分)

簡単パンの生地 (材料・作りかたは → P.88)・・1回分 つぶあん 200g 桜の花の塩漬け …… 4個 けしの実 …………………… 滴量 〈つやだし用卵〉 塩 小さじ¼

作りかた

- ① つぶあんは レンジ 500W 1分30秒 ~2分 途中かき混ぜながら加熱し、冷めて から8等分して丸めておく。
- ❷ 桜の花の塩漬けは水に30分~1時 間つけて塩抜きをし、水気を切って おく。
- ❸ 簡単パン作りかた①~⑧を参照し て一時発酵、ガス抜きをし、8個(1 個約33g) に切り分け、生地を丸め る。 → P.88
- 4 円形にのばし①のあんを包み、閉じ 口をしっかり止め、オーブンシートを 敷いたテーブルプレートに並べる。

スチーム レンジ 発酵 10~14分 二次 発酵させる。

- ⑤ 生地の表面を軽く押して平らにし、 表面につやだし用卵を薄く、ていねい に塗る。半分は中心を指でおしてヘソ をつけ、上に桜の花をのせる。残り半 分にはけしの実を散らす。
- ⑥簡単パン作りかた⑪を参照して焼く。 → P.88

[ひとくちメモ]

●つぶあんをうぐいす豆やクリームに換 えてもよいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.38 「スチームレンジ発酵の使いかた」

→ P.46

ビス

ヨーグ

ヨーグルト


ヨーグルト

仕上がり調節 やや弱









テーブルプレート

計水タンク

満水

→ P.46

材料(4人分)

牛乳 (脂肪分3.0%以上のもの) 500mL ヨーグルト(種菌) (市販のプレーンタイプ) · · 50~100g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を入れ る。
- 2 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ❸ 容器に牛乳を入れてふたをして レンジ 800W 4~6分 加熱し、約 80℃くらいまであたためる。
- ₫ 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜる。
- ⑤ ふたをしてスチームレンジ発酵 仕上がり調節 やや弱 約90分 発酵 させる。
- レンジ||発酵|仕上がり調節|やや弱 60~90分、牛乳が好みのかたさに 固まるまで発酵させる。
- 加熱が終ったら、あら熱を取り、 冷蔵室で冷やす。

[ひとくちメモ]

お好みでジャムや果物を加えたり、カレ ーやタンドリーチキンなどに加えてもよ いでしょう。

ヨーグルトソース



材料(4人分)
手作りヨーグルト 大さじ2
クリームチーズ ······ 40g
マヨネーズ 大さじ1
塩適量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト



仕上がり調節 弱

材料・作りかた

ヨーグルトを参照する。種菌(スター ター)として市販のプレーンヨーグル トの換わりに、カスピ海ヨーグルト を使い スチーム レンジ 発酵 仕上が り調節 弱で発酵させる。発酵時間は 3~6時間。(種菌の状態や室温によ って発酵時間を加減する。)

「スチームレンジ発酵の使いかた」

→ P.46

【ヨーグルト作りのコツ

●1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以 外の分量では、加熱時間や発酵時間の調 節が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性のものを 使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔なものを使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上の ものを使います。低脂肪乳を使うと水 っぽくなってしまいます。高温殺菌 (120~140℃表示)した牛乳でも、 80℃ぐらいにあたためてから使ってく ださい。乳酸菌は60℃以上になると死 んでしまいます。ヨーグルトを加える ときの牛乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳 脂肪分3.0%のもの)を使います。 ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違うも のや、糖分、果肉などが入ったヨー グルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく なります。

●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらでき上がりです。 手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

→ P.55~57 に従って調べていただき、なお異常のあると ______ きは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買 い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品 名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- ●この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店 または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直 しを行ってからご使用ください。 → P.9、12

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ 7/1/

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。	
部品代	、修理に使用した部品代金です。その他修理に 帯する部材等を含む場合もあります。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。	

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~ 17:30(月~十)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕様	
電源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電 消 費 電 力	1,450W
電子レンジ 発振 周波 出力 発振 周波 数数	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
ジ 発 振 周 波 数	2,450MHz
グ リ ル	消費電力1,340W (ヒーター1,310W)
オ ー ブ ン	消費電力1,340W (ヒーター1,310W)
温度調節範囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外 形 寸 法	幅487×奥行430×高さ365mm
加熱室有効寸法	幅401×奥行344×高さ218mm
質 量(重量)	約16.5kg
電源コードの長さ	約1.4m
消費電力量の目安	
区 分 名	E
電子レンジ機能の年間消費電力量	55.8kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量	21.4kWh/年
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
年間消費電力量	77.2kWh/年

- ※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。
- ※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
- ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時約2W)
- ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



| このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE | (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 | (規定の除外項目を除く) | JIS C 0950 : 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

ご使用の際

このようなこ

とはありませ

んか

購入店名

電話(

)

年 月

愛情点検



●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!

ご購入年月日

- 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の 保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。●ドアに著しいガタや変形がある。
 - ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
 - ●自動的に切れないときがある。
 - ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
 - ●過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を 感じることがある。
 - ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

日

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111